

ENČHEN

HAJEGYENESÍTŐ KEFE

H2 modell



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdó vagy más vízzel teli edény közelében.


Figyelmeztetések

1. Fürdőszobában történő használat után azonnal húzza ki a csatlakozót, mivel a víz közelsége a kikapcsolt készülék esetén is veszélyt jelent.
2. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képesített személynek kell cserélnie.
3. A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. A terméket a névleges feszültségen használja, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó teljesen be van dugva.
5. Ne dugja be vagy húzza ki a csatlakozót nedves kézzel, mert áramütés vagy rövidzárlat fordulhat elő.
6. Ne ejtse le és ne üsse meg a terméket. Sérült terméket ne használjon tovább.

Tudnivalók

1. A készülék hatása hajtípusonként eltérő lehet. Javasoljuk, hogy az első használat előtt egy rejtett hajrészen próbálja ki. Sérült vagy szőkített hajra nem javasolt.
2. Használat előtt ne alkalmazzon gyúlékony anyagokat a haján (pl. hajlakk, hajformázó hab). Ezek öngyulladást okozhatnak.
3. Használat után kapcsolja ki az áramellátást, és a terméket csak lehűlés után tárolja.
4. A csatlakozót mindig a dugónál fogva húzza ki, ne a kábelnél fogva.
5. Tisztítás vagy meghibásodás esetén először áramtalanítsa és hagyja lehűlni a terméket.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI



- ▶ Fésűfogak
- ▶ Levegő kifújós nyílás
- ▶ Negatív ion kibocsátó
- ▶ Hőmérséklet jelzőfény
- ▶ Hideg levegő jelzőfény
- ▶ Hideg levegő gomb
- ▶ BE/KI gomb
- ▶ Levegő beszívó nyílás
- ▶ Tápkábel

Tartozékok: Hajcsipesz × 2

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Hajegyenesítő kefe
Modell	H2
Névleges teljesítmény	35W
Névleges feszültség	220–240V~
Névleges frekvencia	50–60 Hz

HASZNÁLAT

1. lépés: Bekapcsolás

Csomagolja ki óvatosan a hajegyenesítő kefét, és dugja be a tápkábelt a konnektorba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot 3 másodpercig.

- Az alapértelmezett hőmérséklet: 160°C

2. lépés: Hőmérséklet beállítása

Nyomja meg röviden a BE/KI gombot a hőmérséklet kiválasztásához.

• 3 hőmérséklet-fokozat: 160 – 180 – 200°C

3. lépés: Előmelegítés és használat

Várja meg, amíg a készülék eléri a beállított hőmérsékletet.

- Előmelegítés során a jelzőfény villog.
- Előmelegítés végén a jelzőfény folyamatosan ég.
- Hideg levegő: nyomja meg röviden a hideg levegő gombot.

4. lépés: Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot 3 másodpercig.

60 PERCES AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék 60 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.

HIBAKERESÉS

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A hajegyenesítő kefe nem kapcsol be	Feszültségprobléma	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a névleges feszültséggel.
	Áramellátási hiba	Ellenőrizze a konnektort, és győződjön meg róla, hogy megfelelően működik.
	Túlmeleg. védelem	Húzza ki a csatlakozót, és néhány perc lehűlés után újra használhatja.

FORMÁZÁSI ÚTMUTATÓ

Előkészület:

Mossa meg és szárítsa meg a haját, majd fésülje át alaposan. Tekerjen törölközőt a nyaka köré az égési sérülések megelőzése érdekében.

Fontos tudnivalók formázás előtt

1. Ne használjon hajlakkot vagy más gyúlékony kémiai védőterméket.
2. A kefét ne tartsa 5 másodpercnél tovább a haj ugyanazon pontján.

✦ A termék *negatívion-technológiával van felszerelve, amely bezárja a nedvességet a hajban és természetes fényt ad.*

Egyenes haj

Ossza el egyenletesen a haját, fogja meg és feszítse ki. A haj tövétől kiindulva helyezze a haját a kefébe, majd lassan, egyenletesen húzza lefelé a hajcsúcsig.

- Ha az eredmény nem tökéletes, ismételje meg többször.

Göndör haj

A haj tövétől fordítsa befelé a csuklóját, és lassan tekerje a haját a hajcsúcs felé, mintha kört rajzolna. ("C" forma)



KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- ▶ Használat közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csavódjon össze.
- ▶ Lehűlés után húzza ki a csatlakozót, és törölje le a felületet egy puha ronggyal.

- Lehűlés után tegye vissza a dobozába, és száraz helyen tárolja.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék leselejtezésekor ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem vigye el az újrahasznosító központba a környezetvédelem elősegítése érdekében.

GARANCIA

Név:	
Cím:	
Telefonszám:	
Vásárlás dátuma:	
Üzlet neve:	
Garanciaidőszak:	

1. Az ENCHEN által vagy hivatalos viszonteladói által értékesített termékekre a vásárlás napjától kiterjedt garancia vonatkozik.
2. Az ENCHEN korlátozott garancia kizárólag a vásárlás országára érvényes.
3. A garancia kizárólag eredeti ENCHEN termékekre vonatkozik. Nem terjed ki a szokásos kopásra, sem a helytelen használatból eredő károkra.
4. A garancia az alaptermékekre vonatkozik és nem átruházható. Ingyenes kiegészítő termékek nem tartoznak a garancia hatálya alá.
5. Ha a termék a használati útmutató betartása ellenére meghibásodik, díjmentes csere jár.
6. A garancia érvényesítéséhez lépjen kapcsolatba az értékesítési platform ügyfélszolgálatával.

ENCHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Room 103, 3th Bld, No.320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, China
E-mail: export@enchen.cn
Made in China