

EarFun Air Pro 4i

Vezeték nélküli fülhallgató — Használati útmutató

Köszönjük, hogy az EarFun Air Pro 4i vezeték nélküli fülhallgatót választotta. A legjobb használati élmény érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

EarFun Audio alkalmazás


Töltse le az EarFun Audio alkalmazást a teljes funkcionalitás eléréséhez, beleértve az egyéni hangszínszabályzót, a vezérlőgombok testreszabását, a kettős eszközkapcsolatot és a firmware-frissítéseket.

Elérhető: Google Play áruház (Android) és App Store (iOS). Keressen rá: „EarFun Audio”.

Tipp: Az optimális működéshez frissítse a fülhallgató firmware-ét a legújabb verzióra az alkalmazáson keresztül. Ha a fülhallgató nem csatlakozik az alkalmazáshoz, telepítse újra, vagy frissítse az alkalmazást az áruházból.

1 Megfelelő illeszkedés

A kényelmes viselet és az optimális hangminőség érdekében válassza ki a fülére leginkább illő fülpárna méretet.



2 Párosítás és csatlakoztatás

Első párosítás egy eszközzel




Megjegyzés: A fülhallgató első használatkor automatikusan párosítási módba lép, amikor kinyitja a tok fedelét. A készülékek ezután automatikusan csatlakoznak az utoljára párosított eszközhöz.

Párosítás és csatlakoztatás egyszerre két Bluetooth-eszközhöz (Multipoint)

A lehetőség — EarFun Audio alkalmazáson keresztül: Egyszerűen állítsa be a Dual Device Connection (Kettős eszközkapcsolat) funkciót az EarFun Audio alkalmazás beállításai között.

B lehetőség — kézi beállítás:



Megjegyzés: A multipoint kapcsolat beállítása után a fülhallgató a továbbiakban automatikusan csatlakozik mindkét eszközhöz.

3 Visszaállítás (reset)

Ha a fülhallgató nem csatlakozik megfelelően, vagy szeretné törölni a korábbi párosításokat, végezzen gyári visszaállítást.




Tipp: A visszaállítás után a fülhallgató automatikusan párosítási módba lép, amikor legközelebb kinyitja a töltőtokot.

4 LDAC nagy felbontású hangátvitel

Az LDAC egy nagy felbontású Bluetooth-hangkodek, amely kiváló hangminőséget biztosít kompatibilis Android-készülékeken.

Az LDAC be- és kikapcsolása

1. Győződjön meg róla, hogy az Android-készüléke támogatja az LDAC-ot. **(Az iOS-eszközök nem támogatják az LDAC-ot.)**
2. Telepítse az EarFun Audio alkalmazást, és győződjön meg róla, hogy a fülhallgató csatlakoztatva van az alkalmazáshoz.
3. Az alkalmazás beállításaiban nyissa meg a **„Bluetooth Audio Quality”** (Bluetooth hangminőség) menüpontot, kapcsolja be vagy ki az LDAC-ot, majd erősítse meg a felugró ablakban a **„Sure”** (Megerősítés) gombbal. A fülhallgató automatikusan újraindul a kiválasztott beállítással.



Fontos: Ha az LDAC bekapcsolása után a kapcsolat nem stabil, törölje a fülhallgató Bluetooth-párosítását a telefonján, majd csatlakoztassa újra. A hangminőség átkapcsolása mindig a fülhallgató újraindításával jár.

5 LED-visszajelzések

- ● **Gyorsan villogó fehér/kék LED:** párosítási mód
- ● **Gyorsan villogó zöld LED:** multipoint párosítási mód
- ● **Gyorsan villogó sárga LED:** gyári visszaállítás folyamatban
- **Folyamatos fehér LED:** töltés folyamatban (tokon)

6 Hasznos tudnivalók

- A fülhallgató automatikusan bekapcsol a tok felnyitásakor, és kikapcsol, amikor visszahelyezi a tokba.
- Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülmények közötti töltést és tárolást.
- Rendszeresen tisztítsa meg a fülpárnákat és a fülhallgató akusztikai nyílásait, hogy a hangminőség ne csökkenjen.
- Ha hosszabb ideig nem használja a fülhallgatót, töltsen fel kb. 50%-ig a tárolás előtt, és néhány havonta egyszer töltsen fel teljesen.

7 Garancia és ügyfélszolgálat

A termékre az EarFun gyártói garanciát biztosít. A részletes garanciafeltételekről és a regisztráció utáni kiterjesztett garanciáról érdeklődjön a vásárlás helyén vagy az EarFun hivatalos weboldalán.

Technikai támogatásért, hibabejelentésért vagy a termékkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket vásárolta.