




Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FD2: automatikus érintésmentes habszappan adagoló (300ml)

Cikkszám:
BW-FD2

Made in China

A termék leírása




1. Jelzőfény
2. Kifolyó
3. Indukciós zóna
4. Akkumulátor fedél
5. Szappanpalack
6. Beömlőnyílás

Paraméterek

Modell	BW-FD2
Anyag	ABS + PET
Névleges feszültség	DC6V
Akkumulátor típusa	4 x AA elem
Kapacitás	300 ml
Üzemi hőmérséklet	5 - 40 °C

Üzemi páratartalom	0 - 85 %
Méret	160 x 107 x 80 mm

Telepítés



1. Fordítsa fejjel lefelé az üres szappanadagolót, az akkumulátor fedél eltávolításához forgassa az üveget az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Nyissa ki az akkumulátor fedelét és helyezze be az elemeket a megfelelő polarításban, majd zárja be az akkumulátor fedelet.
3. Töltse fel kézfertőtlenítővel vagy tegyen bele egy kézi mosó pezsgőtablettát vízzel és várjon 15 percet.
4. Helyezze a szappanadagolót függőleges állapotba és csavarja be az üveget az adagolóba.

Használat

Az elemek behelyezését követően 30 másodpercig piros jelzőfény villog, majd az adagoló készenléti üzemmódba lép. Amikor a kezét az indukciós zónához helyezi, zöld jelzőfény látható és hab kerül kiadásra.

Tipp: Alacsony akkumulátor szint esetén piros jelzőfény villogása látható.

Figyelem

1. A termék tisztításához használjon nedves törölközőt, miután eltávolította a palackot.
2. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja.
3. Ne merítse vagy öntsön vizet az adagolóba.
4. A kézfertőtlenítő cseréjekor ne döntse meg a palackot; ha túlfolyik a folyadék, törölje tisztára használat előtt.
5. A maradék szappan eltömítheti a kifolyót, szükség esetén tisztítsa meg.
6. Tartsa hűvös helyen, ne tegye ki közvetlen napfénynek, ne tárolja hőforrás közelében.