

HAYLOU S40 vezeték nélküli fejhallgató



Köszönjük, hogy a **HAYLOU S40** vezeték nélküli fejhallgatót választottad. Ez a használati útmutató a termék biztonságos és hatékony használatához szükséges információkat tartalmazza.

Csomag tartalma



Fejhallgató



Hang-/töltőkábel



Levehető mikrofon



Felhasználói kézikönyv

Gombok és vezérlés

Érintésvezérlés

Funkció	Művelet
Hívás fogadása / befejezése	Dupla koppintás az érintőfelületen
Hívás elutasítása	Érintőfelület 1 mp-es nyomva tartása
Zene lejátszása / szünet	Dupla koppintás
Gyors beszélgetés mód*	Tartsd nyomva az érintőfelületet a bekapcsoláshoz, engedd fel a kikapcsoláshoz (hívás közben nem használható)

*Gyors beszélgetés mód: ideiglenesen tompítja a zenét és a zajsűrést, így anélkül beszélhetsz, hogy levennéd a fejhallgatót.

Nyomógomb funkciók

Funkció	Művelet
Zeneszám előre ugrása	Tartsd nyomva a <i>Hangerő +</i> gombot
Zeneszám visszaugrása	Tartsd nyomva a <i>Hangerő –</i> gombot

Hangerő növelése	Kattints a <i>Hangerő +</i> gombra
Hangerő csökkentése	Kattints a <i>Hangerő –</i> gombra
ANC / áttetsző mód váltása	Kattints az <i>ANC</i> gombra

Fejhallgató beállítások

Bekapcsolás / kikapcsolás

- Tartsd nyomva a bekapcsoló gombot >2 másodpercig, amíg a jelzőfény megváltozik.
- Bekapcsoláskor a fehér fény kb. 2 másodpercig világít; kikapcsoláskor a piros fény kb. 1 másodpercig látható.

Bluetooth párosítás

1. **Nincs párosítási előzmény:** a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép bekapcsoláskor.
2. **Van párosítási előzmény:** ha 10 másodpercen belül nincs kapcsolat, automatikusan párosítási módba lép.
3. **Kikapcsolt állapotban és van párosítási előzmény:** tartsd nyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig – a fejhallgató bekapcsol és párosítási módba lép.

Mobiltelefon csatlakoztatása

- Kapcsold be a telefon **Bluetooth** funkcióját, keresd meg a „**HAYLOU S40**” eszközt, majd koppints rá a csatlakozáshoz.

Gyári beállítások visszaállítása

- Bekapcsolt vagy csatlakoztatott állapotban nyomd meg és tartsd lenyomva egyszerre a *Hangerő +* és az *ANC* gombot legalább 2 másodpercig.
- A fehér fény kb. 2 másodpercig világít, jelezve a visszaállítás sikerét.

Két eszköz kapcsolata

A **HAYLOU S40** támogatja a két eszköz egyidejű csatlakoztatását (Dual-device connection). Ez a funkció alapértelmezés szerint inaktív; a *Haylou Sound* alkalmazásban engedélyezhető.

1. Csatlakozz az első eszközhöz, és az alkalmazásban engedélyezd a „**Dual-device connection**” funkciót.
2. Válaszd le az első eszközt, majd csatlakozz a második eszközhöz, amikor a fejhallgató párosítási módba lép.
3. Ezután az első eszköz Bluetooth beállításainál válaszd ki újra a „**HAYLOU S40**”-et, így a két eszközzel történő párhuzamos használat befejeződik.

Műszaki adatok

Tétel	Érték
Terméknév	Haylou S40 vezeték nélküli fejhallgató
Modell	HD006
Kommunikációs hatótáv	20 m (nyílt térben, akadály nélkül)
Akkumulátor kapacitása	650 mAh
Töltési idő	≈ 2,5 óra
Lejátszási idő	80 óra (ANC kikapcsolva)
Készenléti idő	≈ 180 nap
Bemeneti paraméterek	5 V = 1 A
Akkumulátor típus	Lítium-polimer
Vezeték nélküli kapcsolat	Wireless 6.0
Bluetooth protokollok	A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8, HSP v1.2
Megjegyzés	Az adatok a Liesheng Laboratórium mérései alapján készültek; a tényleges használatot a környezet, a kezelés és a jel erőssége befolyásolhatja.

Figyelmeztetések

1. Ne szereld szét, ne javítsd és ne módosítsd a terméket – ez tüzet vagy komoly károsodást okozhat.
2. Kerüld az extrém hőmérsékleteket; ne használd 0 °C alatt vagy 45 °C felett.
3. Tartsd a jelzőfényeket távol gyermekek és állatok szemétől.
4. Zivatar idején ne használd a fejhallgatót – a villámlás áramütést okozhat.
5. Ne tisztítsd a készüléket alkohollal vagy illékony folyadékkal.
6. A fejhallgató napi tisztítása engedélyezett, de ügyelj arra, hogy ne takard el a mikrofon nyílását, mert ez ronthatja a teljesítményét.
7. Edzés vagy tisztítás után ellenőrizd, hogy a töltőportban nem maradt-e nedvesség vagy folyadék.

Megjegyzések

- Az első használat előtt olvasd el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizd meg a későbbiekre.
- Első használat előtt töltsd fel teljesen az akkumulátort.
- Ha hosszabb ideig nem használod, tárold száraz, pormentes helyen, és időnként töltsd fel, hogy megelőzd az akkumulátor károsodását.
- Mindig minősített töltőt használj.
- A fülhallgató hosszú távú viselése halláskárosodást okozhat. Állítsd be a használati időt és a hangerőt ésszerűen.

Ez a használati útmutató a készülék legfontosabb funkcióinak ismertetését tartalmazza. Bővebb funkciók és testreszabási lehetőségek eléréséhez telepítsd a *Haylou Sound* alkalmazást.
