

Xiaomi Haylou Solar Neo aktivitásmérő okosóra (fekete)

Használati útmutató

Modell: HF008 • Verzió: 1.0 • Kiadás: 2026

Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat és áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Kezelőszervek és részegységek
4. Töltés
5. Alkalmazás letöltése és párosítás
6. Viselési javaslatok
7. Szíj összeszerelése és cseréje
8. További funkciók
9. Biztonsági figyelmeztetések
10. Akkumulátor-biztonsági tudnivalók
11. Tisztítás és karbantartás
12. Hibaelhárítás
13. Műszaki adatok
14. Gyártó adatai
15. Megfelelőségi információk (CE)
16. Hulladékkezelés és környezetvédelem
17. Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

1. Rendeltetésszerű használat és áttekintés

A Xiaomi Haylou Solar Neo aktivitásmérő okosóra (modell: HF008) egy Bluetooth-kapcsolattal rendelkező okosóra, amely a csuklón viselve lehetővé teszi az idő kijelzését, a sportolási tevékenységek követését, a pulzusmérést, az értesítések megjelenítését és számos egyéb egészségügyi/fitness funkció használatát. Az óra a **Haylou Fun** mobilalkalmazáson keresztül szinkronizálható Android (6.0+) és iOS (11+) készülékekkel.


A termék kizárólag személyes, háztartási célú használatra készült. Ne használja ipari, orvosi diagnosztikai vagy egyéb nem rendeltetésszerű célra.

2. Csomag tartalma

- Xiaomi Haylou Solar Neo aktivitásmérő okosóra (fekete) – 1 db
- Mágneses töltőkábel – 1 db
- Használati útmutató – 1 db

Megjegyzés: Kicsomagolás után ellenőrizze a csomag tartalmát. Hiány vagy sérülés esetén forduljon a forgalmazóhoz (GearUp Kft.).

3. Kezelőszervek és részegységek




1. ábra – Az okosóra részei és kezelőszervei

#	Részegység	Funkció
①	POWER gomb	Hosszú nyomás: be-/kikapcsolás. Rövid nyomás: kijelző felébresztése / menübe lépés.
②	SPORT gomb	Rövid nyomás: sport mód indítása.
③	Pulzusmérő szenzor	Optikai szívritmus-érzékelő az óra hátlapján.
④	Töltőérintkezők	Mágneses töltőkábel csatlakozási pontjai az óra hátlapján.

Az óra anyaga allergiavizsgálaton átesett, egészségre nem ártalmas. Egyéni bőrérzékenység előfordulhat; ilyen esetben hagyja abba a viselést, és forduljon orvoshoz.

4. Töltés

1. Illessze a töltőkábel mágneses fejét az óra hátlapján található töltőérintkezőkhöz. A fém érintkezőknek pontosan egymásra kell illeszkedniük.
2. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a töltésjelző ikon.
3. A töltőkábel másik végét csatlakoztassa egy szabványos USB-töltőhöz.



2. ábra – Töltési eljárás

Figyelem – Töltési óvintézkedések:

- Kizárólag a csomagban mellékelt töltőkábelt használja. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a töltőérintkezők szárazak és tiszták.
- A töltőkábelt szabványos USB-töltőhöz csatlakoztassa, amely rendelkezik a szükséges tanúsítványokkal.
- Ha az óra hosszú ideig nem volt használatban és nem kapcsol be, töltse kb. 1 percre – a töltésjelző ikon ezt követően megjelenik.

5. Alkalmazás letöltése és párosítás

Az óra teljes funkcionalitásához a **Haylou Fun** alkalmazás szükséges, amely lehetővé teszi az óra kezelését, beállítását és az adatok szinkronizálását.

1. Tartsa hosszan nyomva a POWER gombot az óra bekapcsolásához.

2. Az óra kijelzőjén megjelenő QR-kódot olvassa be telefonjával az alkalmazás letöltéséhez. Alternatívaként keresse a **Haylou Fun** alkalmazást a Google Play Áruházban vagy az Apple App Store-ban.
3. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra.
4. Válassza a „Szkennelés” opciót a QR-kód beolvasásához, vagy az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget, és keresse meg az óra Bluetooth-névét az eszközlistában.
5. Párosításkor ellenőrizze, hogy a telefonon és az órán megjelenő Bluetooth-név megegyezik.
6. A sikeres párosítás után az óra azonnal használatra kész.

Rendszerkövetelmények: Android 6.0 vagy újabb / iOS 11 vagy újabb. Adatszinkronizálási platform: Haylou Fun.

6. Viselési javaslatok

1. Mindennapi viseléskor az órát a csuklócsont felett körülbelül egy ujjnyi távolságra helyezze el. Állítsa a szíj szorosságát kényelmes szintre.
2. Sportolás közben húzza szorosabbra a szíjat a pontosabb mérés érdekében; edzés után lazítsa meg.

Figyelem: Ha az óra túl lazán ül a csuklón, a pulzusmérő szenzor pontatlan adatokat szolgáltathat.

7. Szíj összeszerelése és cseréje

1. A szíj eltávolításához nyomja be a gyorskioldó csapot a szíj hátoldalán, majd húzza ki a szíjat az óratestből.
2. Az új szíjat illessze az óratest megfelelő nyílásába, amíg a gyorskioldó csap a helyére nem pattan.
3. Az összeszerelés után finoman húzza meg a szíjat annak ellenőrzéséhez, hogy megfelelően rögzült.

8. További funkciók

Az óra további funkcióinak részletes leírásáért nyissa meg a **Haylou Fun** alkalmazást, és navigáljon a *Saját > Súgó* menüpontra. Az alkalmazáson belüli QR-kód beolvasásával is elérheti a használati útmutatót.

9. Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- Gyermekek és háziállatok a terméket és tartozékait ne nyeljék le – fulladásveszély!
- Ne helyezze a terméket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetbe – tűz- vagy robbanásveszély.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól és nyílt lángtól (pl. sütő, elektromos fűtőtest).

Figyelem!

- Egyes személyek allergiásak lehetnek a műanyagra, bőrre, rostos anyagokra. Tartós viselés esetén bőrpír, duzzanat vagy gyulladás jelentkezhet. Ilyen tünetek esetén hagyja abba a viselést, és forduljon orvoshoz.
- Kizárólag engedélyezett, kompatibilis hálózati adaptert és adatkábelt használjon – az ettől eltérő tartozékok tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt okozhatnak.
- A készülék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az orvosi beültetett eszközök (pl. szívritmus-szabályozó, hallókészülék) működését. Ilyen eszközök használata esetén előzetesen konzultáljon azok gyártójával.

Megjegyzés

- A készülék és tartozékai nem háztartási hulladékok – az ártalmatlanításkor tartsa be a helyi gyűjtési szabályokat.
- Tilos az adófrekvencia megváltoztatása, az adóteljesítmény növelése vagy külső antenna csatlakoztatása engedély nélkül.
- A készülék nem okozhat káros interferenciát más rádiókommunikációs szolgáltatásoknak. Interferencia észlelése esetén azonnal szüntesse meg a használatot, és tegyen intézkedéseket az interferencia kiküszöbölésére.
- Repülőgépen, repülőtereken és egyéb korlátozás alá eső területeken tartsa be az érvényes helyi előírásokat.

10. Akkumulátor-biztonsági tudnivalók

Veszély – Akkumulátor!

- Ne szerelje szét, módosítsa, szűrje meg és ne rongálja a készüléket vagy az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek, magas hőmérsékletnek vagy egyéb veszélyforrásnak.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort – tűzveszélyes!
- Az elhasznált akkumulátort a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően adja le. Ne dobja háztartási hulladékba – szabálytalan ártalmatlanítás esetén az akkumulátor felrobbanhat.

11. Tisztítás és karbantartás

- Az óratestet puha, enyhén nedves, szőszmentes kendővel törölje át. Ne használjon agresszív vegyszert, oldószert vagy csiszolóanyagot.
- Sportolás után törölje szárazra az óra hátlapját és a szíjat, különösen a pulzusmérő szenzor környékét.
- A töltőérintkezőket rendszeresen ellenőrizze, és tartsa tisztán és szárazon.
- Ha az óra víz- vagy izzadságálló, a mosás után szárítsa meg teljesen, mielőtt töltőre helyezi.

12. Hibaelhárítás

1. Az óra nem kapcsol be.

Csatlakoztassa a töltőkábelt, és töltsen legalább 1 percig. Ha az akkumulátor teljesen lemerült (pl. hosszú tárolás után), a töltésjelző ikon kis késéssel jelenik meg.

2. A töltés nem indul el.

Ellenőrizze, hogy a töltőérintkezők tiszták és szárazak. Győződjön meg arról, hogy a mágneses töltőfej pontosan illeszkedik az óra hátlapjára. Próbáljon másik USB-töltőt vagy USB-portot.

3. Bluetooth-párosítás sikertelen.

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva a telefonon. Győződjön meg arról, hogy az óra párosítási módban van. Távolítsa el a korábban mentett Bluetooth-eszközök közül az órát, és próbálja újra. Ellenőrizze, hogy a telefon Android 6.0+ vagy iOS 11+ operációs rendszert futtat.

4. A pulzusmérés pontatlan.

Húzza szorosabbra a szíjat, és helyezze az órát közvetlenül a csuklócsont fölé. Győződjön meg arról, hogy az óra hátlapja szorosan érintkezik a bőrfelülettel. Mozgás közben pontatlanabb eredmény adódhat – mérés előtt álljon meg néhány másodpercre.

5. Az óra nem szinkronizál az alkalmazással.

Győződjön meg arról, hogy a Haylou Fun alkalmazás legfrissebb verziója telepítve van. Próbálja meg az alkalmazás bezárását és újraindítását. Szükség esetén távolítsa el, majd telepítse újra az alkalmazást.

13. Műszaki adatok

Terméknév	Smart Watch (Okosóra)
Modell	HF008
Óratest mérete	48,4 × 48 × 11,5 mm
Tömeg (szíjjal együtt)	37,1 g
Kijelző felbontása	360 × 360 pixel
Akkumulátor kapacitása	300 mAh
Bemeneti paraméterek	5 V = 500 mA
Üzemi hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C
Szinkronizálási platform	Haylou Fun
Rendszerkövetelmény	Android 6.0+ / iOS 11+
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth

14. Gyártó adatai

Gyártó: Haylou

Cím: 19/F, Maxgrand Plaza, No. 3, Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

E-mail: support@haylou.com

Weboldal: www.haylou.com

15. Megfelelőségi információk (CE)

Ez a termék megfelel az alábbi vonatkozó EU-irányelveknek és rendeleteknek:

- **2014/53/EU (RED)** – Rádióberendezések irányelv
- **2011/65/EU (RoHS)** – Egyes veszélyes anyagok korlátozása
- **2014/30/EU (EMC)** – Elektromágneses összeférhetőség


Az FCC előírásoknak megfelelő B osztályú digitális eszköz (FCC Part 15). Az EU-megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a gyártó weboldalán elérhető, vagy a forgalmazótól igényelhető.

FCC figyelmeztetés: A felhasználó által végrehajtott, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékhasználati jogosultságát.

16. Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és annak tartozékait élettartamuk végén **ne dobja a háztartási hulladékba**. A 2012/19/EU (WEEE) irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezéseket a kijelölt szelektív gyűjtőhelyeken kell leadni.

- Az elhasznált készüléket vigye el a lakóhelye szerinti szelektív hulladékgyűjtő pontra vagy adja le az elektromos hulladékot átvevő kereskedőnél.
- Az akkumulátort ne szedje ki az eszközből – adja le az akkumulátort tartalmazó teljes készüléket.
- A helyes hulladékkezelés hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.



3. ábra – WEEE szimbólum: Ne dobja a háztartási hulladékba

17. Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2026 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. A CE és egyéb jelölések a terméken/csomagoláson található.

Ez az útmutató tájékoztató jellegű; a konkrét funkciók és a termék megjelenése némileg eltérhetnek a valóságtól.