

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SU- PERFIRE FÁKLYÁKHOZ


Tartalomjegyzék

Figyelmeztetés	1
G6 G12 G15 G15-S G16-S	2
G7 G7-S	4
G18 G18-S	5
G19 G19-S	6
G20 G21	7


Figyelmeztetés:

Kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el és értse meg ezt a kézikönyvet.

1. Egyes zseblámpák 18650-es újratölthető elemeket vagy AAA elemeket használnak. Kérjük, az elemeket a megfelelő irányban helyezze be.
2. A termék jelzőfényrel van felszerelve. Töltéskor a jelzőfény piros, teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény zöld/kék színű. Ha az akkumulátor lemerült, a jelzőfény pirosan villog.




Betöltés



Teljes töltés

3. Ne világítson közvetlenül a szembe. Az erős LED-fény károsíthatja a látást.
4. A töltéshez csak a mellékelt töltőt használja.
5. Ha a zseblámpát nagyon hosszú ideig nem használja, kérjük, töltsse fel és ürítse ki 3 havonta, hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon.
6. Normális, hogy a fényszóró hosszabb használat esetén kissé felmelegszik.
7. Kérjük, hogy a lehető leghamarabb töltsse fel az akkumulátort, ha a kijelző alacsony töltöttséget mutat.
8. Kérjük, tartsa az akkumulátort távol a víztől, nedvességtől, cseppektől stb.
9. A zseblámpa felületének károsodásának elkerülése érdekében ne tegye ki napfénynek, víznek, vegyi anyagoknak, maró gázoknak vagy más oxidáló környezetnek.
10. Az ebben a kézikönyvben megadott összes termékleírás a mi laboratóriumi adataink, és csak referenciaként szolgálnak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A G6/G12/G15/G15-S/G16-S SZERKEZETHOZ




1. Nyomja meg a középső gombot a fényforrás bekapcsolásához, a ciklus megváltoztatásához (fényszóró - oldalfény - kikapcsolás). A G15-ön a kapcsoló megnyomásával állíthatja be a fényerősséget; a G12/G15-S-nél a jobb oldali gomb megnyomásával a maximális fényerősséget, a bal oldali gomb megnyomásával pedig a minimális fényerősséget.
2. A G6 modell a hátoldalon lévő gomb megnyomásával kapcsolható be (elülső világítás kikapcsolva); ciklusonként két üzemmód.
3. A G16-S modellnél a kapcsoló a hátsó középső pozícióban van. Nyomja tovább a gombot a fényforrás cikluson belüli átkapcsolásához (elülső fehér fény-oldal fehér fény-oldal piros fény-oldal piros fény villogás-ki). A fényforrás bekapcsolásának 2 másodpercen belül be kell fejeződnie. A fényforrás kikapcsolásához tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig. Az egyes fényforrások alatt a kapcsológomb hosszan történő megnyomása fokozatmentes fényerő-csökkenést okoz, a fényerő (erős-gyenge-erős) változtatásával. A fényforrás kikapcsolásához nyomja tovább a gombot. A termék saját töltő- és kisütő interfésszel rendelkezik, és töltőalappal is fel van szerelve, amely töltés közben is működőképes.
4. A modellek adszorpciós mágnessel és akasztókonzol funkcióval vannak felszerelve.
5. A G12/G15/G15-S/G16-S töltésjelzővel van felszerelve.

6. Az öt munkalámpa USB-töltőporttal van felszerelve, és a munkalámpa töltőkkel, power bankokkal, számítógépekkel és más eszközökkel tölthető. Töltés közben a töltésjelző pirosan világít, és amikor teljesen feltöltődött, a jelző zöld/kék színnel világít. Ha a fény-szóró teljesítménye alacsony, a jelző pirosan villog.

Műszaki adatok

Modell	Fényerő	Ellátás típusa (Kapacitás)	A töltés módja	Fény módok
G6	Elöl: 80Lm Oldal: 147Lm	1* 18650 akkumulátor (1200mAh)	USB kábel	3 üzemmód (mindkét oldal -1 oldal -2 oldal)
G12	Elöl: 360Lm Oldal: 430Lm	1* 18650 akkumulátor (2000mAh)	USB kábel	2 üzemmód (elöl - oldalt - kikapcsolva)
G15	Elöl: 180Lm Oldal: 360Lm	1* 18650 akkumulátor (1200mAh)	USB kábel	Középső gomb: (elöl - oldal) Jobb gomb: Maximális fényerő Bal gomb: Minimális fényerő
G15-S	Elöl: 325Lm Oldal: 610Lm	1* 18650 akkumulátor (2000mAh)	USB kábel	Középső gomb: 2 üzemmód (elöl - oldalt - ki) Jobb gomb: A fényerő növelése Bal gomb: csökkentti a fényerőt
G16-S	Elöl: 300Lm Oldal: 450Lm	1* 18650 akkumulátor (2000mAh)	USB kábel	Középső gomb: (elöl fehér - oldalsó fehér - oldalsó piros - oldalsó piros stroboszkóp)

KÉZIKÖNYV A G7/G7-S SOROZATHOZ




- 1. Egy kapcsoló megnyomásával két modell kapcsolható be (dupla fény - szimpla fény - ki); ciklusonként három üzemmód.
- 2. A két modell 360 fokban állítható.
- 3. A G7-S modell akkumulátorral működik. Kérjük, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezze be ("+" a pozitív és "-" a negatív irányt jelenti). Megjegyzés: Az AAA elemeket csak cserélni lehet, újratölteni nem.
- 4. A G7 beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A G7 USB-töltőporttal van felszerelve, és a munkalámpa töltővel, power bankokkal, számítógépekkel és más eszközökkel tölthető. Töltés közben a töltésjelző pirosan világít, és amikor teljesen feltöltődött, a jelző zöld/kék színnel világít. Ha a fényszóró teljesítménye alacsony, a jelző pirosan villog.

Műszaki adatok

Modell	Fényerő	Ellátás típusa (Kapacitás)	A töltés módja	Fény módok
G7	Egyetlen fény: 1000Lm Dupla fény: 1600Lm	18650-es akkumulátor	USB töltés (USB bemenet és kimenet)	3 üzemmód (mindkét oldal - 1 oldal - 2 oldal)
G7-S	1500Lm	Lítium-polimer (5000mAh)	Nem újratölthető	3 üzemmód (mindkét oldal - 1 oldal - 2 oldal)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A G18/G18-S SOROZATHOZ




1. A G18/G18-S a bekapcsológomb megnyomásával kapcsolható be (elülső fény - oldalsó fény - piros fény mindig ég - piros fény villog - piros fény kikapcsol); négy üzemmód egy ciklusban; az üzemmódváltást 2 másodpercen belül be kell fejezni. 2 másodperc elteltével nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához. Nyomja meg a "+/-" gombot a fényerő beállításához.
2. A modellek adszorpciós mágnessel és akasztókonzol funkcióval vannak felszerelve.
3. A modellek teljesítménykijelzővel rendelkeznek.
4. A munkalámpák USB töltőporttal vannak felszerelve, és a munkalámpa töltőkkel, tápegységekkel, számítógépekkel és más eszközökkel tölthető. Töltés közben a töltésszelző pirosan világít, és amikor teljesen feltöltődött, a jelző zöld/kék színnel világít. Ha a fényező teljesítménye alacsony, a jelzőfény pirosan villog.

Műszaki adatok

Modell	Fényerő	Ellátás típusa (Kapacitás)	A töltés módja	Fény módok
G19	Első lámpa: 300Lm Oldalvilágítás: 400Lm Oldalsó piros fény: 6Lm	1* akumulator 18650 (2000mAh)	USB kábel	4 üzemmód (elülső piros-oldalsó piros stroboszkóp)
G19-S	Első lámpa: 500Lm Oldalvilágítás: 800Lm	1* akumulator 18650 (2000mAh)	USB kábel	4 üzemmód (elülső piros-oldalsó piros stroboszkóp)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A G19/G19-S SOROZATHOZ




1. Nyomja meg a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz és az üzemmódok váltásához, öt üzemmód egy ciklusban (elülső erős fény-először gyenge fény-oldalon fehér fény-oldalon piros fény-oldalon piros fény villog). Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 0,5 másodpercig a lámpa kikapcsolásához bármely üzemmódban.
2. A G19 fejpánttal van felszerelve.
3. A két munkalámpa feje 90 fokban elforgatható.
4. Mindkét modell mágneses forgótálcás kialakítással rendelkezik.
5. A munkalámpák USB töltőporttal vannak felszerelve, és a munkalámpa töltőkkel, tápegységekkel, számítógépekkel és más eszközökkel tölthető. Töltés közben a töltésjelző pirosan világít, és amikor teljesen feltöltődött, a jelző zöld/kék színnel világít. Ha a fényszóró teljesítménye alacsony, a jelző pirosan villog.

Műszaki adatok

Modell	Fényerő	Ellátás típusa (Kapacitás)	A töltés módja	Fény módok
G19	500 Lumen	1* akkumulátor 14500	USB kábel	5 üzemmód (erős - gyenge - fehér COB - piros COB - piros COB stroboszkóp)
G19-S	500 Lumen	1* akkumulátor 14500	USB kábel	5 üzemmód (erős - gyenge - fehér COB - piros COB - piros COB stroboszkóp)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A G20/G21 SOROZATHOZ



1. A G20-ason nyomja meg a fényszóró gombot a lézer üzemmód bekapcsolásához. Engedje el a gombot a lézer üzemmód kikapcsolásához; nyomja meg a kapcsolót a fényszóró bekapcsolásához, nyomja tovább a gombot egy ciklusban (fényszóró - oldalsó fény - kikapcsolás). A fényerő beállításához tartsa lenyomva a kapcsolót 2 másodpercig, fényesről halványra vagy halványról fényesre.
2. Mindkét modell rendelkezik teljesítményjelzővel.
3. Mindkét modell rendelkezik adszorpciós mágnessel és akasztókonzol funkcióval.
4. A G21 modellnél nyomja meg a bekapcsoló gombot az erős fény bekapcsolásához, majd ciklikusan változtassa az üzemmódot (erős fény-gyenge fény- villogó fény-kikapcsolás). A zöld jelzőfény töltés közben villog.
5. A G21 modell USB töltőporttal van felszerelve. A G20 modell C típusú töltőporttal van felszerelve. A munkalámpa töltőkkel, power bankokkal, számítógépekkel és más eszközökkel tölthető. Töltés közben a töltésjelző pirosan világít, és amikor teljesen feltöltődött, a jelző zöld/kék színnel világít. Ha a fényszóró teljesítménye alacsony, a jelző pirosan villog.

Műszaki adatok

Modell	Fényerő	Ellátás típusa (Kapacitás)	A töltés módja	Fény módok
G20	500 Lumen	Beépített 18650 újratölthető akkumulátor (2000mAh)	USB kábel	5 üzemmód (erős - gyenge - fehér COB - piros COB - piros COB stroboszkóp)
G21	600 Lumen	2 * Beépített 18650 újratölthető akkumulátor (3600mAh)	USB kábel	5 üzemmód (erős - gyenge - fehér COB - piros COB - piros COB stroboszkóp)

Alkalmazás



Camping



Vészvilágítás



Kerti világítás



Éjszakai olvasás



Bódék az
éjszakai
piacon



Éjszakai
grillezés



Javítások



Éjszakai
építés



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy a termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítóához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.