

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Hordozható, nagy fényerejű zseblámpa


Tartalom:

FIGYELEM	1
T26/T26-S	1
T35/T31	2
T60/T60-A	3


FIGYELEM

1. Ne világítson közvetlenül a szembe, az erős LED-fény azonnal károsítja a szemet.
2. Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja, kérjük, töltsse fel és ürítse ki 3 havonta, hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon.
3. Normális, hogy a lámpák hosszú ideig használják a felmelegedést.
4. Ha a jelzőfény alacsony töltöttséget mutat, kérjük, mielőbb töltsse fel az akkumulátort.
5. A kempinglámpa felületének károsodásának elkerülése érdekében kérjük, ne tegye ki a zseblámpát gyakran napfénynek, víznek, vegyi anyagoknak, maró gázoknak vagy más oxidáló környezetnek.
6. Használat előtt, kérjük, tépje le az akkumulátor felületén lévő átlátszó fóliát.


T31/T35-S HASZNÁLATI UTASÍTÁS



- Solar funkció



- Kampó



- ABS + PC anyag

ÚTMUTATÓ


1. Nyomja meg a kapcsológombot a magas fényszint bekapcsolásához, majd nyomja meg tovább a váltógombot (erős fény-alacsony fény-stroboszkóp-kikapcsolás) üzemmódsorozatot a ciklus váltakozáshoz.
2. A kék jelzőfény töltés közben villog; a kék jelzőfény mindig világít, ha teljesen feltöltött.
3. T26 napelemes töltés nélkül, T26-S napelemes töltéssel.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Modell	T26	T26-S
Töltési módok	Micro USB	Micro USB
Akkumulátor	18650	18650
Teljesítmény	18W	18W
Súly	215G	265G
Méret	99*27*165mm	99*27*165mm
Üzemmód	Erős fény-alacsony fény-Strobe-Off	Erős fény-alacsony fény-Strobe-Off

Mivel a termékcsaládunk folyamatosan frissül, ez a kézikönyv még mindig lehet a következő termékcsaládokra is alkalmazható.

T26/T26-S HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ÚTMUTATÓ

1. Nyomja meg a T31 kapcsolót a fehér gyenge fény bekapcsolásához, és nyomja tovább. (fehér gyenge fény-fehér közepes fény-fehér erős fény-kikapcsolás) üzemmód szekvenciát a ciklushoz. végzett beállítást 5 másodpercen belül be kell fejezni, és nyomja meg a tum ki a fényforrást 5 másodperc után; Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik üzemmódot kb. 2 másodpercig a tum a meleg és gyenge fény üzemmód, továbbra is nyomja meg a mód beállításához (meleg gyenge fény:meleg közepes fény-meleg erős fény-off) az üzemmódot.

nem lehet ciklikusan váltani, hosszan nyomja meg a váltáshoz (fehér/meleg fény).


2.T35 Forgassa a felső kapcsológombot az óramutató járásával megegyező irányba a fényforrás bekapcsolásához, és válassza ki a fényszint és a fényerőt a meleg fény (gyenge fénytől a Erős fény) - fehér fény (Alacsony fénytől. erős fényig) - meleg fény + fehér fény.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Modell	T31	T35
Töltési módok	Micro USB	Type-C
Akkumulátor	18650	18650
Teljesítmény	13W	6W
Súly	205G	295G
Méret	90*74*127mm	100*110*165mm
Üzemmód	fehér gyenge fény-fehér közepes fény-fehér erős light-offwarm alacsony light-warm közepes light-warm erős kikapcsolt fény	Fokozatmentes dimmelés

Mivel a termékcsaládunk folyamatosan frissül, ez a kézikönyv még mindig lehet a következő termékcsaládokra is alkalmazható.

T60/T60-A HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ÚTMUTATÓ

1. T60 nyomja meg enyhén a kapcsológombot, hogy bekapcsolja az erős fényt (erős fény-vontatási fény-stroboszkóp-kikapcsolás), nyomja meg hosszan a kapcsolót, hogy bekapcsolja az SOS üzemmódot, és tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz;
- T60-A Nyomja meg enyhén a bekapcsoló gombot az erős fényfájl bekapcsolásához (erős fény-közepes fény-hidas fény-hidas fény-stroboszkóp-SOS-off)
2. A zöld jelzőfény villog, amikor a T60 töltődik, és a zöld fény mindig világít, ha teljesen feltöltött.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Modell	T60	T60-A
Töltési módok	Micro USB	/
Akkumulátor	Beépített akkumulátor	3*AAA
Teljesítmény	2.5W	2.5W
Súly	81G	64G
Méret	70*50.2mm	70*42mm
Üzemmód	Erős fény-alacsony fény-stroboszkóp-off/-SOS	Erős fény-közepes fény-alacsony fény-stroboszkóp-SOS-off

Mivel a termékcsaládunk folyamatosan frissül, ez a kézikönyv még mindig lehet a következő termékcsaládokra is alkalmazható.

ALKALMAZÁSI FORGATÓKÖNYV



Kemping



Vészhelyzet
világítás



Udvar
világítás



Olvasás
éjszaka



Éjszakai piac
standok



Barbecue
este



Javítás



Éjszaka
építés

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.