

HAYLOU Solar Pro okosóra – Használati útmutató

Modell: LS18 (HAYLOU Solar Pro) • Verzió: A • Kiadás dátuma: 2024-01-19

Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. [Rendeltetésszerű használat és áttekintés](#)
2. [Csomag tartalma](#)
3. [Biztonsági figyelmeztetések](#)
4. [Kezelőszervek és részegységek](#)
5. [Összeszerelés/telepítés](#)
6. [Üzembe helyezés](#)
7. [Használat lépései](#)
8. [Tisztítás és karbantartás](#)
9. [Hibaelhárítás](#)
10. [Műszaki adatok](#)
11. [Gyártó és importőr adatai](#)
12. [Megfelelőségi információk \(CE/DoC\)](#)
13. [Hulladékkezelés és környezetvédelem](#)
14. [Jótállás és szerviz](#)
15. [Forgalmazó és szerviz \(GearUp Kft.\)](#)

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

A HAYLOU Solar Pro egy csuklón viselhető, akkumulátoros, Bluetooth-kapcsolattal rendelkező okosóra. Az eszköz idő és alapvető aktivitásadatok kijelzésére, edzésfunkciók használatára, a beépített pulzusérzékelővel történő mérésre, valamint a Haylou Fun mobilalkalmazáson keresztül elérhető további funkciók használatára szolgál. Az okosóra kizárólag emberi csuklón, hétköznapi körülmények között történő viselésre készült, háztartási / fogyasztói felhasználásra.

Csomag tartalma

- HAYLOU Solar Pro okosóra (LS18)
- Mágneses töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- A terméket és tartozékait tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva. A lenyelhető alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- Ne tegye ki az eszközt vagy az akkumulátort nyílt lángnak, tűznek, kályhának, sütőnek vagy 50 °C feletti hőmérsékletnek. Robbanás- és tűzveszély áll fenn.
- Az akkumulátort ne szűrje át, ne szerelje szét, ne rövidzárja, és ne módosítsa. Sérült akkumulátort ne használjon.
- Ha beültetett orvosi eszközt (pl. pacemakert, hallókészüléket) használ, a rádiójelek befolyásolhatják annak működését. Az okosóra használata előtt egyeztessen kezelőorvosával vagy az orvostechnikai eszköz gyártójával.

Figyelem!

- Ne helyezze az eszközt tartósan túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetbe, mert károsodhat vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon nem engedélyezett, nem kompatibilis hálózati adaptert vagy adatkábel-t. Mindig tanúsított, megfelelő kimeneti paraméterű USB-töltőt alkalmazzon.
- Az óra viselésekor egyes felhasználóknál bőrreakció (pirosodás, viszketés, duzzanat) jelentkezhet a szíj vagy a ház anyagaira való érzékenység miatt. Ilyen esetben hagyja abba a viselést és forduljon orvoshoz.

- Használat során az eszköz nem okozhat zavaró rádiófrekvenciás interferenciát. Ha rádió- vagy televízióvételben zavar jelentkezik, a készüléket kapcsolja ki, helyezze távolabb a vevőtől, vagy csatlakoztassa másik áramkörre.
- Repülőgépen, repülőtéren és más speciális helyszíneken tartsa be a helyi előírásokat, szükség esetén kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot.

Megjegyzés

- Az eszköz rádiófrekvenciás jelekkel működő mikroteljesítményű rádióberendezés. A felhasználónak el kell tűrnie más rádiószolgálatok, illetve ipari, tudományos és orvosi berendezések zavaró sugárzását.
- A kezelési útmutatóban szereplő ábrák és funkciók kis mértékben eltérhetnek a tényleges terméktől; minden esetben a fizikai termék az irányadó.
- Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és ártalmatlanítani. Ne helyezze őket a háztartási hulladékba.

Kezelőszervek és részegységek

1. Óratest
2. Felső gomb (Power gomb) – hosszan nyomva bekapcsolás, illetve kikapcsolási menü elérése.
3. Alsó gomb (funkciógomb) – rövid nyomásra edzés/menü felület megnyitása, forgató funkcióval.
4. Érintőkijelző
5. Töltőérintkezők a hátlapon
6. Pulzusérzékelő terület a hátlapon
7. Óraszíj (cserélhető)

Összeszerelés / telepítés

1. Óraszíj felszerelése

A gyári csomag szíjjal érkezik. Ha szíjat cserél, igazítsa a szíj rögzítőit az óratest füleihez, pattintsa a helyére, majd finoman húzza meg a szíjat, hogy meggyőződjön a stabil rögzítésről. A gyártó javaslata szerint a szíj felszerelése után mindig ellenőrizze, hogy a rögzítés sikeres-e.

2. Töltőkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt egy szabványos USB hálózati

adapterhez vagy számítógép USB-portjához. Az adapternek 5 V, legfeljebb 500 mA kimeneti paraméterrel kell rendelkeznie.

3. Az óra és a töltőérintkezők igazítása

Igazítsa az óra hátlapján lévő fém töltőérintkezőket a töltőfej fém érintkezőihez, majd hagyja, hogy a mágnesek a helyükre húzzák. Várja meg, amíg a képernyőn megjelenik a töltési állapot ikonja.

4. Első feltöltés

Az első használat előtt javasolt az akkumulátort teljesen feltölteni.

Üzembe helyezés

1. Az óra bekapcsolása

Tartsa hosszan nyomva a felső (Power) gombot, amíg a kijelző bekapcsol.

2. Haylou Fun alkalmazás letöltése

Nyissa meg a kamerát telefonján, és olvassa be az órán vagy a csomagoláson található QR-kódot, vagy keresse meg a „Haylou Fun” alkalmazást az App Store-ban / Google Play áruházban, majd telepítse.

3. Párosítás előkészítése

Győződjön meg róla, hogy a telefonon engedélyezve van a Bluetooth, és az óra a párosításhoz közel (néhány deciméter távolságban) helyezkedik el.

4. Eszköz hozzáadása az alkalmazásban

Nyissa meg a Haylou Fun alkalmazást, érintse meg a jobb felső sarokban található „+” ikont, válassza a „Scan” funkciót a QR-kód beolvasásához, vagy a „Eszköz hozzáadása” menüpontot, és válassza ki a listából a HAYLOU Solar Pro órát. Ellenőrizze, hogy a telefonon és az órán megjelenő Bluetooth-név megegyezik.

5. Szinkronizálás

Sikeres párosítás után várja meg, amíg az óra és a telefon szinkronizálja az időt és az egyéb alapbeállításokat.

Használat lépései

1. Helyes viselés

A mindennapi viseléshez helyezze az órát a csuklócsonttól körülbelül egy ujjnyira, és állítsa be a szíj feszességét úgy, hogy az óra stabilan, de kényelmesen illeszkedjen. Edzés közben javasolt kissé szorosabbra húzni a szíjat, edzés után pedig lazítani. A túl laza viselés rontja a pulzusmérés pontosságát.

2. Kijelző felébresztése

Zárt képernyőnél röviden nyomja meg a felső gombot a kijelző

felébresztéséhez.

3. Menü és edzés mód

Nyomja meg röviden az alsó (funkció) gombot az edzésfelület vagy a főmenü eléréséhez. A modell támogatja a gomb kódoló funkcióját (forgatás / léptetés) a menüpontok közötti gyors mozgáshoz.

4. Értesítések és adatok megtekintése

A Haylou Fun alkalmazásban engedélyezheti az értesítések és egészségügyi adatok szinkronizálását. A részletes funkcióleírásokat és használati példákat az alkalmazás „Súgó” menüpontjában találja.

5. Töltés használat közben

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, csatlakoztassa az órát a töltőkábelhez. Ha az óra hosszabb ideig nem volt használva, előfordulhat, hogy csak kb. 1 perc előtöltés után jelenik meg a töltés ikonja a kijelzőn.

6. Kikapcsolás

Tartsa hosszan nyomva a felső gombot, majd a képernyőn megjelenő menüből válassza a kikapcsolást.

Tisztítás és karbantartás

- A készüléket ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne próbálja meg javítani. Meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy hivatalos szervizhez.
- A töltőérintkezőket töltés előtt mindig törölje szárazra, hogy elkerülje a korróziót és a rövidzárlatot.
- A készülékházat és a szíjat puha, enyhén nedves ruhával törölje át. Ne használjon agresszív tisztítószeret, oldószereket vagy erős vegyszereket.
- A készüléket ne tárolja tartósan nedves, gőzös környezetben (például fürdőszobában), mert ez lerövidítheti az élettartamát.
- Ha a készülék erősen szennyezett vagy víz érte, törölje azonnal szárazra, és töltés előtt győződjön meg arról, hogy teljesen megszáradt.

Hibaelhárítás

1. Az óra nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nincs-e teljesen lemerülve. Csatlakoztassa az órát a mellékelt töltőkábelhez és egy 5 V / 500 mA USB-töltőhöz.
- Ha az óra hosszabb ideje nem volt használatban, előfordulhat, hogy kb. 1 perc előtöltés után jelenik meg a töltés ikonja a kijelzőn. Várjon, majd próbálja meg újra bekapcsolni a felső gomb hosszan nyomásával.

2. Az óra nem töltődik

- Győződjön meg róla, hogy a töltőérintkezők és az óra hátlapja tiszta és száraz. Szükség esetén törölje meg puha, száraz ruhával.
- Ellenőrizze, hogy a töltőfej helyesen illeszkedik-e az óra hátlapján lévő érintkezőkhöz, és a mágneses rögzítés stabil-e.
- Próbáljon ki másik USB-portot vagy tanúsított USB-töltőt.

3. Nem sikerül párosítani a telefont és az órát

- Győződjön meg róla, hogy a telefonon be van kapcsolva a Bluetooth, és a Haylou Fun alkalmazásnak minden szükséges jogosultságot megadott.
- A párosítás során ellenőrizze, hogy a telefonon és az órán megjelenő Bluetooth-név megegyezik.
- Ha korábban már csatlakoztatta az órát, törölje a régi párosítást a telefon Bluetooth-beállításában, majd indítsa újra a telefont és az órát, és próbálja meg újra.

4. Pontatlannak tűnnek a pulzus- vagy aktivitásadatok

- Ellenőrizze, hogy az órát a csuklóján megfelelően, stabilan viseli-e (edzés közben kissé szorosabban).
- Kerülje, hogy a pulzusérzékelő alatti terület szennyezett vagy nedves legyen.
- Vegye figyelembe, hogy a mért értékek tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik az orvosi diagnózist vagy kezelést.

Műszaki adatok

Terméknév	HAYLOU Solar Pro okosóra
Termékmodell	HAYLOU Solar Pro (LS18)
Főegység mérete	55 × 49 × 12 mm
Óra tömege (szíjjal együtt)	44,5 g
Kijelző felbontása	466 × 466 pixel
Bluetooth kapcsolat	Bluetooth 5.2 (BLE / BR / EDR)
Vezeték nélküli frekvenciatartomány	2400–2483 MHz
Maximális kimenő teljesítmény	≤ 20 dBm
Akkumulátor kapacitása	300 mAh
Bemeneti paraméter	5 V = 500 mA
Tipikus üzemidő	kb. 7 nap
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – +50 °C
Adatszinkronizációs platform	Haylou Fun alkalmazás
Kompatibilis rendszerek	Android 6.0 vagy újabb, iOS 11 vagy újabb
Egyéb megjegyzés	A felhasználói kézikönyv szerint a felhasznált anyagok megfelelnek a RoHS-követelményeknek.

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
Cím: Room 401–410, Building 1, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, Kína

Web: www.haylou.com

E-mail: support@haylou.com

Meghatalmazott képviselő (ha van): Nem került feltüntetésre a gyártó dokumentációjában.

Importőr (ha eltérő): Nem került külön importőr megjelölésre. Magyarországi forgalmazó: GearUp Kft., lásd a „Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)” fejezetet.

Forrás: gyári felhasználói kézikönyv.□filecite□turn0file0□

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

A gyártó nyilatkozata alapján a HAYLOU Solar Pro rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv (RED) követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat (EU Declaration of Conformity, DoC) teljes szövege az alábbi címen érhető el:

<https://haylou.com/pages/help-center>.□filecite□turn0file0□

- 2014/53/EU irányelv – rádióberendezésekről (RED).
- 2012/19/EU irányelv – elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (WEEE).
- 2011/65/EU irányelv és módosításai – egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása (RoHS); a gyártó jelzése szerint az összes felhasznált anyagnak meg kell felelnie a RoHS-követelményeknek.□filecite□turn0file0□
- Az eszköz megfelel az FCC Part 15 követelményeinek; az üzemeltetésre vonatkozó feltételek és interferencia-tűrési kötelezettségek a gyári kézikönyvben kerülnek ismertetésre.□filecite□turn0file0□

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméken és/vagy csomagolásán található, áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket a használatuk végén tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A készüléket és tartozékait a vonatkozó jogszabályok szerint, kijelölt gyűjtőpontra vagy hulladékudvarban kell leadni az újrahasznosítás érdekében.□filecite□turn0file0□

A szakszerűtlen hulladékkezelés károsíthatja a környezetet és az emberi egészséget. A megfelelő gyűjtés és hasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez.

Adatvédelem: a gyártó felhívja a figyelmet arra, hogy az okosórán tárolt személyes adatok törlése a felhasználó felelőssége. A készülék végleges ártalmatlanítása vagy átadása előtt törölje személyes adatait az óráról és a kapcsolódó alkalmazásból.□filecite□turn0file0□

Jótállás és szerviz

A gyártó általános jótállási tájékoztatója szerint a termékre a vásárlás napjától számított 12 hónap jótállási idő érvényes. A jótállás feltétele a vásárlást igazoló bizonylat (számla, nyugta) és – ha van – a kitöltött jótállási jegy megőrzése.

A jótállás – a gyártó tájékoztatása alapján – nem terjed ki többek között az alábbi esetekre: jogosulatlan szétszerelés, átalakítás, mechanikai sérülés (leejtés, ütés), folyadék- vagy elektrolitszivárgás okozta hiba, illetve vis maior (pl. villámcsapás) okozta károsodás.

A Magyarországon kötelező jótállás részletes feltételeit a vonatkozó hazai jogszabályok és a forgalmazó által kiállított jótállási jegy tartalmazza.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

Hiba, meghibásodás vagy jótállási igény esetén kérjük, elsősorban a vásárlás helyéhez vagy a fenti elérhetőségeken a GearUp Kft. ügyfélszolgálatához forduljon.

© 2024 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. A CE és egyéb jelölések a terméken és/vagy a csomagoláson találhatóak.