




Haylou W1 ANC vezeték nélküli zajszűrős prémium fülhallgató 6 mikrofonnal

használati útmutató

Cikkszám: HL-W1ANC

Termék bemutatása



- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Gumiharang | 5. Mikrofon beszédhez |
| 2. Töltési érzékelő pontok | 6. Gyári visszaállítás gomb |
| 3. Zajsűrés mikrophon | 7. LED jelzőfény |
| 4. Multifunkciós érintőfelület | 8. Type-C töltőport |

Töltés

1. Vegye le a védőfóliát a fülhallgatóról mielőtt használná.




2. Mielőtt elkezdené a töltést győződjön meg róla, hogy a fülhallgató és a töltőtök is teljesen száraz.
3. Nyissa fel vagy csukja le a töltőtök fedelét, hogy az akkumulátor szint visszajelző LED aktiválódjon. A színek az alábbi töltöttségi szintet jelzik:
 - a. Zöld villogás - 61-100% töltöttségi szint
 - b. Sárga villogás - 21-60% töltöttségi szint
 - c. Piros villogás - 1-20% töltöttségi szint
 - d. 10 db piros villanás - a töltöttség kisebb mint 10%
 - e. Amikor a töltőtök leván merülve és egyáltalán nem világít rajta semmi akkor a fülhallgatókat sem tudja feltölteni.
4. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe és azok automatikusan elkezdenek tölteni.
5. Teljesen töltse fel mind a két fülhallgatót és a töltőtököt is az első használat előtt.
6. A mellékelt USB-C kábelt csatlakoztassa a töltőtök USB-C portjához (Termék bemutatása, 8. pont) és kezdje meg a töltést.

Specifikáció

Bluetooth verzió	V5.3
Bluetooth frekvencia	2.402Ghz - 2.480Ghz
Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximális hatótávolság	10 méter (akadályok nélkül)
Akkumulátor kapacitás	2 x 35mAh (fülhallgatók) 400mAh (töltőtök)
Töltési idő	~ 1.5 óra (fülhallgatók) ~ 2 óra (Töltőtök USB-C kábellel)
Lejátszási idő	~ 6,5 óra, összesen 35 óra a töltőtökkel (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, zajszűrés kikapcsolva) ~ 4,5 óra, összesen 25 óra a töltőtökkel (A hangerő szintjétől és a lejátszás tartalmától függően, zajszűrés bekapcsolva)
Bemenet	DC 5V/500mA
Vízállóság	IPX4
Súly	42,6g

Hogyan használja

Megjegyzés: A mély hangokra nagy hatással lehet ha nem jó gumiharangot használ vagy nem jól van behelyezve a fülhallgató.



1. Próbálja ki a mellékelt gumiharangokat, győződjön meg róla, hogy a jó méretet használja és tökéletesen illeszkedik a fülébe.
2. Nézze meg melyik a jobb és bal oldali fülhallgató.
3. Helyezze a fülhallgatót a fülébe és forgassa a megfelelő rögzítéshez.
4. Telefonálás közben próbálja meg a fülhallgató alját úgy helyezni, hogy minél közelebb legyen a szájához a jobb minőség érdekében.

A fülhallgatók párosítása

1. Első használat előtti párosítás

- 1.1. Nyissa fel a töltőtök fedelét vegye ki a fülhallgatókat a tokból és a fülhallgatók automatikusan párosítási üzemmódba lépnek.
- 1.2. Kapcsolja be a bluetooth a készülékén és indítsa el a keresést.
- 1.3. A listából válassza ki az "Haylou W1 ANC" elnevezésű fülhallgatókat. (Amennyiben jelszót kér, írja be az alábbiakat: "0000").

Megjegyzés: A fülhallgatók a tokból való kivételkor automatikusan csatlakoznak az utoljára használt eszközhöz. Mind a két fülhallgató akár külön is használható.

2. Új eszköz csatlakoztatása

- 2.1. "A" opció
 - 2.1.1. Törölje a régi eszközéről a fülhallgatókat. (Leválasztás) Ekkor a fülhallgatók automatikusan párosítási üzemmódba lépnek.



- 2.1.2. Indítsa el a fülhallgatók keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Haylou W1 ANC" fülhallgatókhoz.
- 2.2. "B" opció
- 2.2.1. Helyezze mind a két fülhallgatót a töltőtokba és győződjön meg róla, hogy elkezdődik a töltés. A töltőtokon található gombot tartsa lenyomva ~6 másodpercig, addig amíg a LED visszajelző a töltődobozon el nem kezd zölden villogni.
- 2.2.2. Indítsa el a fülhallgatók keresését az új eszköz segítségével és csatlakozzon az "Haylou W1 ANC" fülhallgatókhoz.
3. **Mono üzemmód:** Mono üzemmód használatához rakja vissza az egyik fülhallgatót a töltőtokba. Ekkor csak az a fülhallgató fog szólni amely nincs a töltőtokban. Sztereó mód visszakapcsolásához helyezze mind a két fülhallgatót a tokba és egyszerre vegye ki őket.
4. **Kézi csatlakoztatás:** Amikor mindkét fülhallgató a töltőtokban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtok gombját 2 másodpercig, amíg az indikátor folyamatosan zölden nem villog. Ezután kapcsolja be a készülék Bluetooth-át a csatlakozáshoz.

Haylou Sound Applikáció

Töltse le az EarFun Audio alkalmazást jobb élmény érdekében. Az alkalmazás segítségével többek közt:


- Testreszabható EQ
- Frissíthető Firmware
- Akkumulátor élettartam kijelzés
- Testreszabható érintésvezérlés



Funkciók

Be/Kikapcsolás

Nyissa fel a töltőtöket és vegye ki a fülhallgatókat, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtökbe és csukja be a tetejét, ekkor az fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.



Zenelejátszás

Lejátszás/szünet	Két érintés bármelyik fülhallgatón (B/J)
Előző zeneszám	Három érintés a bal fülhallgatón (B)
Következő zeneszám	Három érintés a jobb fülhallgatón (J)

Zajcsökkentés vezérlése

Zajcsökkentés / Környezeti hang / Normál üzemmód	~2 másodpercig folyamatos érintés a jobb oldali fülhallgatón (J)
--	--

Telefonálás

Telefonhívás felvétel / lerakás	Két érintés bármelyik fülhallgatón bejövő hívás esetén (B/J)
Bejövő hívás elutasítása	~ Három érintés bármelyik fülhallgatón bejövő hívás esetén (B/J)

Alacsony késleltetésű mód

Alacsony késleltetésű mód be/kikapcsolása	~2 másodpercig folyamatos érintés a bal oldali fülhallgatón (B)
--	--

Fülhallgatók LED fényjelzései

Bekapcsolás	Kék fény felvillan 1 másodpercre
Kikapcsolás	Piros fény felvillan 1 másodpercre
Párosítási üzemmód	Folyamatos kék villogás
Sikeres csatlakozás	Megszűnik a fény villogása
Gyári visszaállítás	Folyamatos lila villogás

Visszaállítás és újracsatlakozás

Amennyiben nem sikerül csatlakoznia a fülhallgatókhoz kérjük próbálja meg az alábbi lépéseket:

1. Helyezze mind a két fülhallgatót a töltőtokba.
2. Tartsa lenyomva körülbelül 6 másodpercig a töltőtokon lévő gombot, addig amíg el nem kezd 6 alkalommal zölden villogni a töltőtök.
3. Abban az esetben ha nem sikerült kérem próbálja meg újra a gyári visszaállítást.

Gyakran ismételt kérdések

? Használhatom mind a két fülhallgatót külön is?

- ✓ Igen, mind a két fülhallgató akár függetlenül is használható egymástól.

? A fülhallgatók bekapcsolnak de nem csatlakoznak a telefonomhoz, mit tegyek?

- ✓ A fülhallgató készülékhez való csatlakoztatásához először ellenőrizze, hogy a készülék Bluetooth-ja be van-e kapcsolva, majd a párosításhoz válassza ki az „Haylou W1 ANC” fülhallgatókat Ha a



fülhallgató továbbra sem tud csatlakozni az eszközhöz, próbálja meg újraindítani, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

? Miért nem stabil a kapcsolat és miért szakad meg időnként?

- ✓ Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz között és győződjön meg arról, hogy a közelben nincs rádió vagy WIFI interferencia.

? Mekkora a Bluetooth fülhallgató hatótávolsága?

- ✓ A Bluetooth fülhallgatók maximális hatótávolsága 10 m (akadály nélkül). Azonban a tényleges hatótávolság a használattól és a környezettől függ.

? A fülhallgatóm nem kapcsol be, mit tegyek?

- ✓ Kérjük, először ellenőrizze a fülhallgatók töltöttségi szintjét és töltsse fel teljesen őket. Amennyiben teljesen fel vannak töltve és továbbra sem történik semmi, vagy ha nem tudja feltölteni a készüléket, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a garancia érvényesítéséhez.

? A töltőtök vízálló?

- ✓ Nem, a fülhallgatók IPX4 izzadság- és vízállóak, de a töltőtök nem vízálló.

? A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak?

- ✓ A fülhallgatók mindaddig bekapcsolva maradnak, amíg csatlakoztatva vannak egy eszközhöz. Ha nincs használatban (nem szól rajta semmi), energiatakarékos módba kapcsolnak mindaddig míg valamilyen hang lejátszásra nem kerül. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, akkor 10 percen belül automatikusan kikapcsol.

Fontos biztonsági utasítások

1. Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a terméket semmilyen okból kifolyólag, mivel ez tűzveszélyt okozhat vagy akár teljesen tönkretelheti a terméket.
2. Ne tegye ki a termékeket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas (0°C alatt vagy 45°C felett).
3. Használat közben tartsa távol a LED visszajelzőket a gyermekek és állatok szemeitől.
4. Ne használja ezt a terméket viharok alatt. A viharok meghibásodást okozhatnak a termékekben és növelhetik az áramütés kockázatát.
5. Ne törölje és ne tisztítsa a fülhallgatót vagy annak tokját alkohollal vagy más illékony folyadékokkal.
6. Kerülje minden folyadékkal való érintkezést.
7. A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében használjon eredeti vagy minősített kábeleket.
8. Ez a termék csak mérsékelt éghajlatra alkalmas.
9. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni erre a termékre.
10. A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy kefért használjon.
11. Kérjük, töltsse fel a terméket, ha több mint két hete nem használta.
12. A fülhallgatók hosszú ideig tartó folyamatos használata károsíthatja a hallást, kérjük, ésszerűen szabályozza a használat idejét és a hangerőt.
13. Ne viseljen fülhallgatókat olyan helyzetekben, ahol potenciális veszélyek állhatnak fenn, mivel ezek használata csökkentheti az Ön külvilágra való érzékelését.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.gearup.hu
- E-mail címünk: hello@gearup.hu