



Xiaomi Enchen Blackstone 8

használati útmutató

Cikkszám: EN-BS8



A termék diagram



Termék használata

Első használat során enyhe bőrirritáció jelentkezhet. Rendszeres használat esetén (legalább heti 3 alkalommal) 3 hét alatt megszokható.

Száraz borotválkozás

1. Kapcsolja be a borotvát a kapcsológomb egyszeri megnyomásával.
Borotválja körkörös mozdulatokkal, szemben a szakáll növekedési irányával.



2. Szabad kezével feszítse meg a bőrt, hogy a pengék alaposan vágják le a szőrszálakat. Ne nyomja erősen a borotvát.
3. Kapcsolja ki a borotvát, majd tegye rá a védőfedelelet.

Nedves borotválkozás

A borotvát nedves arcon is használhatja borotvahabbal vagy géllal.

1. Nedvesítse meg bőrét, majd vigye fel a borotvahabot vagy gélt. Időnként öblítse le a borotvát a vízcsap alatt.
2. Kapcsolja be a borotvát, és borotválkozzon körkörös mozdulatokkal.
3. Borotválkozás után alaposan tisztítsa meg a készüléket.

Figyelem:

A készülék helytelen használata a penge sérülését okozhatja. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a penge megfelelő állapotban van-e. Sérülés esetén hagyja abba a készülék használatát.

Utazási zár

1. A borotva utazási zárfunkcióval van felszerelve, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást a poggyászbán.
2. Bekapcsolásához tartsa nyomva a kapcsológombot 3 másodpercig, a jelzőfény villogni kezd.
3. Kikapcsolásához ismét tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig.

Töltés



1. A töltés előtt kapcsolja ki a készüléket.
2. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt a borotvához és egy 100-240V-os hálózati adapterhez (5V/1A).
3. Töltéskor a piros jelzőfény villog, majd kb. 1,5 óra múlva teljes töltésnél folyamatosan világít a kék jelzőfény.
4. Alternatív módon USB porton keresztül is tölthető.

Megjegyzés:

- Alacsony töltöttség esetén a piros jelzőfény figyelmeztet.
- Hosszabb tárolás esetén félévente töltsse fel.
- Teljes töltés után kb. 60 perc vezeték nélküli működést biztosít.


Tisztítás és karbantartás

- A készüléket kikapcsolva tisztítsa.
- A borotvát folyó vízzel öblítse át.
- A borotvafej felnyitása után tisztítsa meg a gyújtórekeszt a kefével, vagy folyó vízzel.



Mélytisztítás

- Vegye ki a borotvapengét.
- Távolítsa el és tisztítsa meg a borotvafejet.
- Tisztítás után fordított sorrendben szerelje össze a részeket.



Ügyfélszolgálat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.gearup.hu
- E-mail címünk: hello@gearup.hu

Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvasd el és tartsd be az alábbi biztonsági előírásokat a biztonságos használat érdekében.

1. A terméket kisgyermek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet mellett vagy felelős személy által adott megfelelő útmutatás után történik a használat.
2. Ne merítse a borotvát vízbe töltés közben, és ne töltse párás környezetben. Használat után tartsa a borotvát szárazon.
 - A csap alatti tisztíthatóságot jelző ikon azt jelenti, hogy a készülék vízzel leöblíthető.
3. A termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe, és ne töltse vagy használja túlzottan magas hőmérsékletű helyen.
4. Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a készüléket. Ha megsérül, ne használja továbbé.

Figyelem:

1. Használat után mindig tegye vissza a védőfedelelet, hogy megakadályozza a borotvafej sérülését. Ha a borotvafej vagy a belső penge megsérült, ne használja.
2. A borotvapenge korlátozott élettartamú. A hatékonyság megőrzése érdekében rendszeresen cserélje a pengét.
3. A termék kizárólag arcszőrzet borotválására alkalmas, ne használja más testrészeken.
4. Ne nyomja erősen az arcához, ne érintkezzen közvetlenül sebbel vagy sérült bőrfelülettel.