

Enchen H100 hajegyesítő kefe – Használati útmutató

Modell: H100 • Verzió: 1.0 • Kiadás dátuma: 2025-09-15


Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat és áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Biztonsági figyelmeztetések
4. Kezelőszervek és részegységek
5. Töltés és előkészítés
6. Üzembe helyezés
7. Használat lépései
8. Tisztítás és karbantartás
9. Hibaelhárítás
10. Műszaki adatok
11. Gyártó és importőr adatai
12. Megfelelőségi információk (CE/DoC)
13. Hulladékkezelés és környezetvédelem
14. Jótállás és szerviz
15. Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

Az Enchen H100 hajegyenesítő kefe hordozható, akkumulátoros fűtött kefe, amely a haj kiegyenesítésére és formázására szolgál. Négy választható hőmérséklet-fokozattal (140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C) és negatív ion kibocsátással rendelkezik a puhább, simább haj érdekében. A termék felnőttek részére készült; ne használja festett, sérült vagy műhajon.



1. ábra – A termék áttekintése

Csomag tartalma

- Enchen H100 hajegyenesítő kefe
- Tárolótáska (1 db)
- Rétegező csipesz (2 db)
- USB-C töltőkábel
- Használati útmutató

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- A kefe fejében lévő fűtőelemek nagyon forróvá válhatnak. Csak a markolatot fogja; kerülje a fűtött részek bőrrel való érintkezését.
- Ne használja a terméket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vízzel teli edény közelében, illetve ne érje víz a terméket; áramütés és égési sérülés veszélye.
- A készülék beépített akkumulátort tartalmaz. Ne tegye ki extrém hőnek, ne dobja tűzbe és ne szűrje át; robbanásveszély.
- Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a készüléket saját maga.

Figyelem!

- A készülék nem játék; használata során gyermekeket tartson felügyelet alatt.
- Ne használja a készüléket hőre érzéketlen személyeken, sérült vagy kémiai kezelést kapott (pl. festett, szőkített) hajon.
- Ne takarja le a terméket használat közben (például törölközővel vagy ruhával); a hő felhalmozódása tüzet okozhat.
- Ne használjon éghető spray-ket, hajlakkot vagy egyéb gyúlékony anyagokat a hajon a készülék használata előtt; ezek a forró felülettel érintkezve meggyulladhatnak.
- Ne ejtse le és ne ütögesse a készüléket; sérülés esetén ne használja tovább.

Megjegyzés


- A hajtípusok eltérőek; használat előtt próbálja ki a készüléket egy kevésbé látható hajtincsen. Különösen érzékeny vagy sérült haj esetén a készülék használata nem ajánlott.
- A termék négy hőmérséklet-fokozata lehetővé teszi, hogy alacsonyabb hőmérsékletet válasszon vékonyabb vagy sérülékeny hajra.
- Az eszköz 15 perc folyamatos működés után automatikusan kikapcsol.
- Ha hosszabb ideig nem használja, legalább hathavonta töltsse fel az akkumulátort.



2. ábra – Biztonsági piktogramok

Kezelőszervek és részegységek


1. Fűtő fogak (heating comb teeth)
2. Negatív ion kimenet
3. Kapcsoló / hőmérséklet növelő gomb
4. Hőmérséklet csökkentő gomb
5. Hőmérséklet kijelző
6. USB-C töltőcsatlakozó
7. Markolat és fogantyú



3. ábra – Részek és jelölések

Töltés és előkészítés

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és lehűlt.
2. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülék alján lévő töltőcsatlakozóhoz, majd az 5 V/2 A adaptert a hálózati aljzatba.
3. Töltés közben a 140 °C jelzőfény villog; teljes töltés esetén folyamatosan világít. A töltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe, ami kb. 30 perces működési időt biztosít.
4. A készüléket nem lehet használni töltés közben. A legjobb eredmény érdekében minden használat előtt teljesen töltsse fel.



4. ábra – A készülék töltésének elvi szemléltetése

Üzembe helyezés

1. A teljesen feltöltött készüléket hosszú nyomással (kb. 3 mp) kapcsolja be. A készülék alapértelmezetten 140 °C fokozaton indul.
2. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a kapcsoló gomb rövid megnyomásával (140-160-180-200 °C). Az előmelegítés alatt a hőmérsékletjelző villog, majd folyamatosan világít, ha elérte a beállított hőfokot.
3. Az üzemidő 30 perc, illetve a készülék 15 perc után automatikusan kikapcsol a túlmelegedés elkerülése érdekében.
4. A kikapcsoláshoz ismételten nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot (3 mp).

Használat lépései

1. Fésülje ki a haját, majd válassza ki a kívánt hőmérsékletet a készüléken.
2. Az előmelegítés után óvatosan vezesse a fűtött kefét a hajtincsek mentén a hajtövektől a hajvégekig. Kerülje a fejbőrhez való közvetlen érintést.
3. Ismételje meg a folyamatot a haj többi részén, amíg el nem éri a kívánt simaságot. A rétegező csipeszek segítségével könnyebben kezelheti a hajtincseket.
4. Használat után hagyja kihűlni a készüléket, majd kapcsolja ki és tisztítsa meg.

Tisztítás és karbantartás

- A készülék kikapcsolása és lehűlése után törölje le a fűtőfogakat és a házat puha, száraz ruhával.
- Ne használjon alkoholt, acetont, benzint vagy egyéb oldószereket; ezek károsíthatják a műanyag részeket.
- Ne használjon fémtárgyakat vagy durva kefét a tisztításhoz.
- Tárolja a készüléket a mellékelt tárolótáskában, hűvös és száraz helyen, gyermekektől és háziállatoktól távol.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve, és hogy a bekapcsológombot elég hosszú ideig (3 mp) tartotta-e lenyomva.

2. A készülék nem melegszik fel

Győződjön meg arról, hogy megfelelő hőfokot állított be, majd várjon az előmelegítés befejezéséig. Ha továbbra is hideg, forduljon szervizhez.

3. Rendellenes szag vagy füst

Azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a töltőkábelt, és ne használja tovább. Forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

4. Rövid működési idő

Az akkumulátor élettartama csökkenhet. Töltse teljesen fel a készüléket, és ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

5. Gombok nem reagálnak

Kapcsolja ki és be a készüléket, majd próbálja újra. Ha a probléma megmarad, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Műszaki adatok

Termék neve	Hajegyenesítő kefe
Modell	H100
Bemeneti feszültség	5 V DC
Bemeneti áramerősség	2 A
Töltési idő	≈2,5 óra
Működési idő	≈30 perc
Hőmérséklet fokozatok	140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C
Akkumulátor	Beépített újratölthető akkumulátor
Automatikus kikapcsolás	15 perc

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. • Room 103, 3th Bld, No.320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, Kína • Email: expok@enchen.cn

Meghatalmazott képviselő (EU): OVICX Technology GmbH • Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main, Németország • Email: export@enchen.cn

Importőr: GearUp Kft., 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15., Magyarország

Forrás: gyártói információk és a termék dokumentációja 【294758909222916†L260-L263】.

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a készülék megfelel a vonatkozó európai uniós követelményeknek. Mivel 5 V feszültséggel működik, az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet, a 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségi irányelv és a 2011/65/EU (RoHS) irányelv hatálya alá tartozik 【276891464859013†L130-L160】. A készülék CE és EAC jelöléssel rendelkezik, valamint megfelel a WEEE és FCC előírásoknak.

- Általános termékbiztonság – (EU) 2023/988 【276891464859013†L130-L160】
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 2014/30/EU
- Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS) – 2011/65/EU
- Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) – 2012/19/EU

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és tartozékait ne dobja a háztartási hulladékba. A készülék élettartama végén adja le azt a megfelelő elektromos-elektronikai hulladékgyűjtő ponton, az akkumulátor eltávolításával együtt. A helyes hulladékkezelés csökkenti a környezeti terhelést és hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez.

Jótállás és szerviz

A gyártó minden eredeti ENCHEN termékre korlátozott jótállást biztosít az arra felhatalmazott kereskedőkön keresztül értékesített árukra. A jótállás csak a vásárlás helye szerinti országban érvényes, és nem terjed ki a normál kopásból adódó károkra vagy a felhasználó hibájából eredő sérülésekre. Jótállási igény esetén őrizze meg a vásárlási bizonylatot, és lépjen kapcsolatba azzal az eladóval vagy platformmal, ahol a terméket vásárolta.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2025 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. CE és egyéb jelölések a terméken/csomagoláson találhatóak.