




H A Y L O U

# **HAYLOU S35 ANC**


Over-ear fejhallgató

Használati utasítás


## 01 Csomaglista




fejhallgató



töltőkábel




audiókábel



használati utasítás

## 02 Gombfunkciók



## Gomb funkció

| Funkciók                             | Művelet                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Hívás felvétele/letétele             | Kattintson az MFB-re                                         |
| Hívás elutasítása                    | Tartsa lenyomva az MFB-t 1 másodpercig                       |
| Zene lejátszása/<br>szüneteltetése   | Kattintson az MFB-re                                         |
| Sáv előre ugrás                      | Kattintson duplán az MFB-re                                  |
| Visszafelé ugrás                     | Háromszoros kattintás az MFB-re                              |
| Hangerő +                            | Kattintson a hangerő gombra                                  |
| Hangerő -                            | Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő gombot 1 másodpercig |
| ANC be/ANC ki/<br>átlátszó kapcsolás | Kattintson az ANC gombra                                     |

## Érintésvezérlő funkció

| Funkciók                    | Művelet                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ideiglenes átlátszó üzemmód | Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoláshoz/elengedéshez kikapcsoláshoz |
| Játék üzemmód               | Dupla kattintás a be/ki kapcsoláshoz                                       |
| Hangasszisztens aktiválása  | Háromszoros kattintás az aktiváláshoz                                      |

## 03 Fejhallgató beállítások

---

Be-/kikapcsolás:

Tartsa nyomva az MFB-t több mint 2 másodpercig, amíg a kijelző megváltozik (bekapcsoláskor a fehér fény 2 másodpercig világít, kikapcsoláskor a piros fény 1 másodpercig világít).

Bluetooth párosítás:

1. Ha nincs eszközpárosítási rekord, a fejhallgató bekapcsoláskor automatikusan párosítási módba lép;
2. Ha van párosítási rekord, a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép, ha nincs kapcsolat a bekapcsolás és 10 másodperces várakozás után;
3. Ha van párosítási rekord és a fejhallgató kikapcsolt állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB-t 5s-ig a bekapcsoláshoz és a párosítási módba való belépéshez.

Mobiltelefonos kapcsolat:

HAYLOU S35 ANC: Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és keresse meg a "HAYLOU S35 ANC"-t, majd kattintson a csatlakoztatáshoz.

Gyári beállítások visszaállítása:

Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB és az ANC gombot több mint 3 másodpercig.  
(A fehér fény 2 másodpercig világít)

## 04 Kettős eszközkapcsolat

---

A "HAYLOU S35 ANC" egyszerre két eszközhöz is csatlakoztatható, hogy a két eszköz közötti zökkenőmentes váltás megvalósuljon. Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

1. A fejhallgató bekapcsolása után csatlakozik az első eszközhöz;
2. Miután a fejhallgatót kikapcsolta, nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB-t kb. 5s-ig a párosítási módba való belépéshez, a második eszközhöz csatlakozik;
3. Válassza ki a Bluetooth-kapcsolatot a fejhallgatóval az első eszközön.

## 05 Fejhallgató alapvető paraméterei

---

Termék neve: Bluetooth over-ear zajsűrő fejhallgató

Termékmodell: ANC: Haylou S35 ANC

Kommunikációs tartomány: 10 méter (nyílt környezetben, akadályok nélkül)

Akkumulátor kapacitás: 600mAh

Akkumulátor kapacitás: 2,5 óra felett

Játékidő: 60 óra (ANC OFF), 40 óra (ANC ON)

Készenléti idő: kb. 20 nap (ANC OFF)

Bemeneti paraméterek: 5V = 1A

Akkumulátor típusa: Li-ion polimer akkumulátor

Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.2

Bluetooth protokollok: A2DP. AVRCP. HFP

\*A fenti adatok a Haylou belső laboratóriumi vizsgálataiból származnak, meghatározott körülmények között, és csak tájékoztató jellegűek. A tényleges használat során a felhasználói szokásoktól és a környezettől függően változhatnak.

## 06 Óvintézkedések

---

### Figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket semmilyen okból, mert ez tüzet okozhat, vagy akár teljesen tönkretelheti a terméket.
2. Ne tegye ki a terméket túl alacsony vagy túl magas (0°C alatti vagy 45°C feletti) hőmérsékletű környezetnek.
3. Tartsa a kijelzőket távol a gyermekek szemétől és a állatoktól a fejhallgató használata közben.
4. Ne használja a terméket zivatar idején. A zivatarok a termék meghibásodását okozhatják, és növelhetik az áramütés veszélyét.
5. Ne törölje és tisztítsa a fejhallgatót vagy tokját alkohollal vagy más illékony folyadékkal.
6. Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.

### **Megjegyzés:**

1. Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és kérjük, hogy megfelelően tárolja azt.
2. Az első használat során kérjük, töltsse fel teljesen a terméket.
3. Kérjük, töltsse fel a terméket, ha több mint két hétig nem használta.
4. Kérjük, használjon tanúsított töltőt.
5. Ne viseljen fejhallgatót hosszú távon, hogy megóvja a hallását.
6. Ne viseljen fejhallgatót semmilyen potenciális kockázatot jelentő helyzetben, mivel viselése csökkentheti a külvilág érzékelését.

### **Napi karbantartás**

Kérjük, ne zuhanyozzon fejhallgatóval. Ne viselje esős időben. Ne hagyja őket mosógépben vagy más extrém helyzetekben. Száraz ruhával tisztítsa meg őket.

### **Óvintézkedések:**

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltsse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

## Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

### LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

### LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.