


earfun

EarFun OpenJump

Kampós, nyitott kialakítású fülhallgató
BassSurge technológiával, sportoláshoz,
IPX7 – Fekete



Használati utasítás

1. Earfun Audio Applikáció

Töltse le az EarFun Audio alkalmazást jobb élmény érdekében.

- Nincs kötelező regisztráció. Könnyen használható.
- Bluetooth multipoint beállítás, hangszínszabályozás.
- Testreszabható érintésvezérlés.
- Relaxáló fehér zaj, LDAC kapcsoló.
- Firmware frissítés, fülhallgató kereső, játék mód, stb.



Kérjük, frissítse fülhallgatója firmware-jét a legújabb verzióra a legjobb felhasználói élmény elérése érdekében. Ha a fülhallgató nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, telepítse újra vagy frissítse az alkalmazást.

2. Felhelyezés



1. Illessze a fülhallgatót a fülle mögé




2. Forgassa el a fülhallgatót

1. Akassza a fülkampót a fülére úgy, hogy átvezeti azt a fül és a fej közötti résen.
2. Forgassa lefelé a fülkampókat a fülle mentén a megfelelő pozíció eléréséhez.

3. Párosítás

Első párosítás az eszközzel



Távolítsa el a védőfóliát.

Helyezze vissza a fülhallgatókat és zárja le a töltőtok fedelét.

Nyiss ki a töltőtokot a Bluetooth párosítás elindításához.


Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot és csatlakozzon.

Párosítson két Bluetooth eszközt egyszerre

Első lehetőség

Kapcsolja be a "Dual Device Connection" opciót az EarFun Audio alkalmazásban.

Második lehetőség



Kapcsolódjon az első eszközhöz

Tartsa lenyomva a középső gombot 3 másodpercen keresztül

Kapcsolódjon a második eszközhöz



Manuálisan kapcsolódjon újra az első eszközhöz

4. LDAC

Az LDAC aktiválása és deaktiválása:

1. Győződjön meg arról, hogy Android-eszköze támogatja az LDAC-ot. (Az iOS-eszközök nem támogatják az LDAC-ot.)
2. Telepítse az EarFun Audio alkalmazást, és győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók megfelelően csatlakoznak az alkalmazáshoz.
3. Az alkalmazás beállításainál lépjen a „Bluetooth Audio Quality” részre, és kapcsolja be vagy ki az LDAC-ot, majd kattintson a "Sure" gombra az előugró ablakban. A fülhallgató ezután a beállításoknak megfelelően, aktivált vagy deaktivált LDAC-kal indul újra.

5. Gyári újraindítás

1 	2 *Amíg a LED gyorsan sárgán villog 	3 	4 
Helyezze vissza a tokba a fülhallgatókat	Tartsa lenyomva a középső gombot 9 másodpercen keresztül	Törölje a korábbi Bluetooth kapcsolat	Kapcsolódjon újra a Bluetooth-on keresztül

6. Érintővezérlés



Zenelejátszás



Lejátszás/Szünet



Két koppintás (L/R - bal/jobb)

Előző szám

Három koppintás (L - bal)




x3

Hangerő csökkentés

Egy koppintás (L - bal)



x1



Előző szám

Három koppintás (R - jobb)



x3

Hangerő növelés

Egy koppintás (R - jobb)



x1



Hívás

**Két hívás fogadása és
átirányítása**

Három koppintás
(L/R - bal/jobb)



x3



L/R



x2

Hívás fogadás / befejezés

Két koppintás (L/R - bal/jobb)



2s

Hívás visszaütés

Koppintson és tartsa
lenyomva 2 mp-ig
(L/R - bal/jobb)



Intelligens asszisztens aktiválása

Hang asszisztens



L/R



2s

Tartsa lenyomva két
másodpercen keresztül
(L/R - bal/jobb)



Játék mód: Aktiválja az EarFun Audio alkalmazásban

7. LED jelzések

Fülhallgató állapota

Párosítás	Zölden villog
Sikeres kapcsolat	Kikapcsol
Gyári visszaállítás	Gyorsan sárgán villog

Akkumulátor állapota

Zöld	30% – 100%
Sárga	10% – 30%
Piros	<10% – Töltés szükséges
Piros	Töltés
Zöld	Töltés kész

Műszaki adatok

Bluetooth verzió	V5.3
Bluetooth frekvencia	2,402 GHz–2,480 GHz
Bluetooth profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth átviteli teljesítmény	<7dBm (EU-ban)
Az akkumulátor kapacitása	60mAh x 2 (fülhallgató) 550mAh (töltőtök)
Töltési idő	1 óra (fülhallgatók) 2 óra (USB-C-n keresztül, töltőtök) 3,5 óra (vezeték nélküli töltőn keresztül, töltőtök)
Lejátszási idő (A hangerőtől és a lejátszott zene tartalmától függően változik)	LDAC kikapcsolva – Akár 11 óra, 42 óra töltőtökkel együtt LDAC bekapcsolva – Akár 8 óra, 30,5 óra töltőtökkel együtt

Méreték

76,1 mm x 66,9 mm x 27,3 mm

súly

73,5 g

8. Hibaelhárítás

K: A fülhallgató bekapcsol, de nem csatlakozik a készülékemhez?

V: A fülhallgató készülékhez való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy eltávolította-e a védőfóliát és a készüléken be van-e kapcsolva a Bluetooth. Ha a fülhallgató továbbra sem tud csatlakozni a készülékhez, próbálja meg újraindítani, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

K: A fülhallgató nem kapcsolódik az EarFun Audio alkalmazáshoz?

V: Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-kapcsolat és a helyengedélyek engedélyezve vannak az alkalmazásban. Ezek az engedélyek nem tartalmaznak semmilyen adatvédelmi információt. Letöltheti a legújabb verziót az alkalmazásból, vagy távolítsa el, és szükség esetén telepítse újra.

K: Mit tegyek, ha a hangminőség nem teljesíti az elvárásokat?

V: Javasoljuk, hogy használjon személyre szabott EQ beállításokat az EarFun Audio alkalmazásban.

K: Miért nem stabil a kapcsolat, és miért szakad meg időnként?

V: Győződjön meg arról, hogy nincs semmilyen tárgy a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz között, ami zavarhatja a kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy nincs rádió vagy Wifi interferencia a közelben. Míg a fülhallgatók maximális hatótávolsága 15 méter akadályok nélkül, a tényleges hatótáv a környezettől és a használattól függően változhat.

K: A töltőtok vízálló?

V: Nem, a fülhallgatók izzadság- és vízállóak, de a töltőtok nem vízálló.