




Használati utasítás

BlitzWolf® AIRAUX AA-UM2: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal (TWS, IPX5)

Cikkszám:
AA-UM2

Made in China

A termék leírása



- 1) Gumiharang (M-es méret)
- 2) Fülhallgató
- 3) Multifunkciós gomb
- 4) Töltés érintkező felület
- 5) LED jelzőfény
- 6) Mikrofon
- 7) USB töltőport
- 8) LED jelzőfény
- 9) Töltés érintkező felület

Paraméterek

Modell	AA-UM2
Bluetooth verzió	V5.0
Fülhallgató akkumulátor	80 ± 5 mAh
Töltődoboz akkumulátor	480 ± 30 mAh
Bemeneti feszültség	DC5V
Fülhallgató töltési idő	1 óra
Töltődoboz töltési idő	2 - 3 óra
Készenléti idő	150 óra
Lejátszási idő	8 - 10 óra
Fülhallgató súly	20 g
Összes súly	83 g
Bluetooth hatótávolság	10 méter

A töltődoboz töltése

Kérjük a töltődobozt USB kábelen keresztül töltsse. A LED jelzőfény töltés közben zölden villog, teljesen feltöltött állapotban zölden világít.

A fülhallgatók aktiválása és töltése


Az aktiváláshoz és töltéshez tegye mind a két fülhallgatót a dobozba (Győződjön meg róla, hogy a fülhallgatón található töltés érintkezők megfelelően igazodnak a töltődobozban található érintkező tűkhöz. Töltés közben a LED jelzőfény vörösén világít, teljesen feltöltött állapotban kikapcsol.

TWS párosítás és csatlakoztatás

1. Vegye ki egyszerre mindkét fülhallgatót a töltődobozból, 2-3 másodperc múlva automatikusan bekapcsolnak. Mindkét fülhallgató automatikus párosítás módba lép, az egyik fülhallgató LED jelzőfénye zölden villog míg a másik fülhallgató LED jelzőfénye vörösén és zölden.
2. Az okostelefonján keresse meg a Bluetooth eszközök között az "AA-UM2"-t és csatlakozzon hozzá.

Megjegyzés: Amennyiben a csatlakoztatás sikertelen, tegye vissza a fülhallgatókat a dobozba és ismételje meg a fenti lépéseket.

A fülhallgató viselése



Működés

Bekapcsolás

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a dobozból, azok automatikusan bekapcsolnak. (A LED jelzőfény zöldre vált)
2. Nyomja meg a multifunkciós gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. (A LED jelzőfény zöldre vált)



Kikapcsolás

A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 4 másodpercig a multifunkciós gombot. (A LED jelzőfény vörösén világít 2 másodpercig)



Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja hosszan a multifunkciós gombot 1 másodpercig.



Hívás fogadása / tartása

Hívás fogadásához nyomja meg a multifunkciós gombot, hívás tartásához nyomja meg újra.



Lejátszás / szünet

Zene lejátszásakor a szüneteltetéséhez nyomja meg a multifunkciós gombot, a lejátszáshoz nyomja meg újra.



Előző / következő szám

Zenelejátszás közben, a következő számra váltáshoz nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot a jobb oldali fülhallgatón, az előző számra váltáshoz pedig nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot a bal oldali fülhallgatón.



Hangerő növelése / csökkentése

Zenelejátszás közben a hangerő növeléséhez nyomja meg háromszor röviden a jobb oldali fülhallgatón a multifunkciós gombot, a hangerő csökkentéséhez nyomja meg háromszor röviden a bal oldali fülhallgatón a multifunkciós gombot.



Intelligens asszisztens

Az intelligens asszisztens aktiválásához készenléti módban tartsa nyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig, amíg sípoló hangot hall.



Megjegyzés: Első használat előtt kérjük teljesen töltse fel a fülhallgatókat és a töltődobozt is.