



Smart Socket SP1-H
Használati útmutató

| Termékcsomag

1.Smart Socket

2. Felhasználói kézikönyv



1.LED kijelző	Wi-Fi/tápellátás állapota
2.Power / Reset gomb	Gyors megnyomás a be-/kikapcsoláshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a gyári visszaállításhoz. Megjegyzés: az összes csatlakozási adat törlődik. Az SP1-H-t el kell távolítani a Home APP-ból, majd újra hozzá kell adni.

LED állapotjelzés

Állapot	LED kijelző
Wi-Fi keresés	Gyorsan villogó kék
Eszköz hozzáadása	Kék lassan villogó
Sikeresen hozzáadott eszköz	Vörös lassan villog 5 alkalommal
Eszköz felfedezése	Vörös lassan villog 5 alkalommal
Wi-Fi-hez csatlakoztatva (konnektor bekapcsolva)	Kék marad
Wi-Fi-hez csatlakoztatva (konnektor kikapcsolva)	A jelző LED kikapcsolva marad
Nem csatlakozik a Wi-Fi-hoz	Gyorsan villogó piros
Reset	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig, majd piros villogás egyszer, kék villogás gyorsan
OTA folyamatban	Piros lassan villogó
OTA kész	4 gyors piros villogás

Paraméter

Bemenet: 230V - 50/60Hz 16A Max.

Kimenet: Max.

Munkahőmérséklet: HŐMÉRSÉKLET: 0°C-35°C

Wi-Fi frekvencia: 2.4GHz

WiFi Frenquency : 2412MHz-2472MHz

Wi-Fi Max. Átviteli teljesítmény: 20dBm

Reset

Kapcsolja be a készüléket, tartsa lenyomva a Switch / Pairing gombot 5 másodpercig-

és engedje el, amikor az aljzat gyorsan villogni kezd, a visszaállítás sikeres.

Ha az aljzat új hálózati környezetben van, vissza kell állítani a gyári beállításokat, majd újra csatlakozni a hálózathoz.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Fontos!

-A gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó.

-Ne használja ezt a terméket párás környezetben vagy

szabadban. Kizárólag beltéri használatra való.

| Tartozékok hozzáadása

Ha szeretne kiegészítőt hozzáadni a Home alkalmazáshoz, használja iPhone, iPad vagy iPod touch készülékét. Mac számítógépen nem adhat hozzá tartozékokat a Home alkalmazáshoz. Mielőtt beállítaná a tartozékot, először ellenőrizze a következő dolgokat:


- Győződjön meg róla, hogy az ifs be van kapcsolva és a közelben van.
- Ellenőrizze a tartozék kézikönyvében, hogy szükség van-e kiegészítő hardverre a HomeKit-tel való működéshez.

Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Otthon alkalmazást, és koppintson a Tartozék hozzáadása  vagy +.
2. Az iPhone, iPad vagy iPod touch kamerájával olvassa be a nyolcjegyű HomeKit-kódot vagy a tartozékon vagy a tartozék dokumentációján található QR-kódot.
3. Amikor megjelenik a tartozék, koppintson rá. Ha a tartozék hálózathoz való hozzáadására kéri, koppintson az Engedélyezés lehetőségére.
4. Adjon nevet a tartozéknak, és rendelje hozzá egy szobához, hogy könnyebben azonosíthassa a Home alkalmazásban, és a Siri segítségével vezérelhesse.

5. Koppintson a Tovább gombra, majd a Kész gombra.

Egyes kiegészítők, hangszórók és okostévék szoftverfrissítést vagy további beállításokat igényelhetnek a gyártó alkalmazásával.



Ha nem tud hozzáadni egy kiegészítőt

Frissítse iPhone, iPad vagy iPod touch készülékét az iOS vagy az iPadOS legújabb verziójára.

Ahhoz, hogy az Otthon alkalmazásban az összes eszközén használhassa és kezelhesse otthonát, minden eszközön jelentkezzen be az iCloudba Apple ID azonosítójával. Ezután kapcsolja be az iCloud Kulcstár és az Otthon alkalmazást az iCloud-beállításokban.

SP1 -H firmware frissítési eljárás

- 1.SP1-H automatikusan frissíti a firmware-t.
2. Amint az SP1-H csatlakozik az internetre, ellenőrzi és letölti a legújabb firmware-t.
3. Az új firmware a következő rendszerindítás után lép hatályba. Az SP1-H firmware frissítése közben a piros lámpák lassan villognak.
- 4.Ha az SP1-H sikeresen frissítette a firmware-t, a piros lámpák 4 alkalommal gyorsan villognak.

- Ne helyezze ezt a terméket fűtőberendezések, például mikrohullámú sütők, kályhák vagy radiátorok közelébe.
- Védje a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne szedje szét, ne módosítsa és ne javítsa a készüléket, és a készülék meghibásodása esetén kérje az erre felhatalmazott szakemberek segítségét.
- Ne használja a készüléket, ha az már nem működik megfelelően vagy láthatóan sérült.
- Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig rossz környezeti körülmények között.
- Ne helyezze a készüléket egy másik készülékhez.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, például dörzsölő alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mert ezek károsíthatják a készülék burkolatát, vagy akár a készülék működését is károsíthatják.

Megjegyzés: A kézikönyvben látható kép csak tájékoztató jellegű. Ha a kép és a tényleges termék között eltérés van, a tényleges termék az irányadó.

Ezennel a Shenzhen Cuco Smart Technology Co.,Ltd. kijelenti, hogy a gosund smart plug típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://files.innpro.pl/Gosund>

Gyártó: Cím: Shenzhen Cuco Smart Technology
Co.,Ltd: No.12, Difu Road,
Guxing Community, Xi Xiang Street, Bao'an District,
Shenzhen, Kína, 518000.
Weboldal: www.gosund.net
Email ügyfélszolgálat: service.eu@gosund.com

Requires

**iOS13
or above**



MADE IN CHINA

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.