

Használati utasítás

Xiaomi Haylou LS20 okosórához

Cikkszám: HL-Solar5-Stainless

Megjelenés és bekapcsolás

Megjelenés és csomag tartalma

- **POWER gomb:** Rövid nyomás – képernyő felébresztése / kikapcsolása
- **SPORT gomb:** Rövid nyomás – sportmód aktiválása
- **Töltőérintkezők:** A töltéshez használt csatlakozók
- **Pulzusérzékelő terület:** A csukló felőli oldalon, a pulzusméréshez

A készülék bőrbarát anyagokból készült, amelyeket szigorú allergiatesztnek vetettek alá. Egyéni érzékenység eltérése miatt, ha bőrirritációt észlel (pl. viszketés, kipirosodás), kérjük, ne viselje tovább az órát, és forduljon orvoshoz.

Csomag tartalma:

- Óra × 1
- Töltőkábel × 1
- Használati útmutató × 1

Töltés

Igazítsa a töltőérintkezőket az óra hátoldalán lévő fém érintkezőkhez, majd várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a töltésjelző ikon.

Figyelmeztetések:

1. Kérjük, használja a csomagban mellékelt töltőkábelt, és szárítsa meg a töltőérintkezőket töltés előtt.
2. Csatlakoztassa a kábelt szabványos USB töltőhöz, amely rendelkezik CCC tanúsítvánnyal.
3. Ha az óra hosszabb ideig nem volt használva, és nem kapcsol be, kb. 1 perc előtöltés szükséges a töltésjelző megjelenéséhez.

Töltse le az appot és párosítsa az órát

A Haylou Fun applikáció szükséges az óra használatához.

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot az óra elindításához.
2. Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a telefonjával az alkalmazás letöltéséhez.
3. Az App Store-ban is keresheti manuálisan: Haylou Fun.
4. A telepítés után kattintson a "+" ikonra, majd válassza a „Scan” opciót a QR-kód beolvasásához, vagy a „Add device” lehetőséget a kézi párosításhoz.
5. A párosítás után az óra használatra kész.

Haylou Fun



Viselet

- A mindennapi viseléshez helyezze az órát kb. egy ujjnyira a csuklócsonttól, és állítsa be kényelmesen a szíjat.
- Edzés közben javasolt kissé szorosabbra húzni, majd később lazítani.



Megjegyzés: A túl laza viselet befolyásolhatja a pulzusmérő által végzett adatgyűjtést.

További funkciók

A Haylou Fun alkalmazáson belül a „My–Help” menüpontban további funkciókról olvashat.

Olvassa be a QR-kódot, vagy nyissa meg a Haylou Fun-t mobiltelefonján, és lépjen a „Súgó” oldalra a tartalom megtekintéséhez.



További nyelvek eléréséhez olvassa be az alábbi QR-kódot:



Termék paraméterek

Név: Okosóra

Modell: HF004

Méret: 48.17 × 48.17 × 12.5 mm

Felbontás: 480 × 480 pixel

Akkumulátor: 360 mAh

Bemenet: 5V = 500 mA

Működési hőmérséklet: -10°C ~ 50°C

Adatszinkronizációs platform: Haylou Fun

Rendszerkövetelmények: Android 6.0+ és iOS 11+

FCC követelmények

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől

Biztonsági információk

A készülék használata és üzemeltetése előtt olvassa el és tartsa be a következő óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a készülék legjobb teljesítményét, és elkerülje a veszélyes vagy illegális helyzeteket. Használati forgatókönyvekre és működési környezetre vonatkozó óvintézkedések:

- Szigorúan tiltsa meg, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyeljék ezt a terméket vagy tartozékait.
- Ne helyezze a terméket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű helyre, különben tüzet vagy robbanást okozhat.
- Szigorúan tilos a terméket hőforrásokhoz vagy nyílt tűzforrásokhoz, például sütőkhöz és elektromos fűtőtestekhez közel vinni.

- Vannak, akik allergiások. Bőrük allergiás a műanyagokra, a kéregre, a rostokra és más anyagokra, és olyan tünetek jelentkeznek, mint a bőrpír, duzzanat és gyulladás a hosszan tartó érintkezési területeken. Kérjük, hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz, ha hasonló helyzet fordul elő.
- Ne használjon jogosulatlan vagy nem kompatibilis hálózati adaptert vagy adatkábelt, különben károsíthatja az órát és a tartozékokat, ami tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyeket okozhat.
- A készülék által keltett rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi berendezések vagy személyes orvosi berendezések, például szívritmus-szabályozók és hallókészülékek normál működését. Ha ezeket az eszközöket használja, kérjük, forduljon a gyártókhöz az eszköz használatára vonatkozó korlátozásokról.
- Ne vegye ezt a készüléket és tartozékait közönséges háztartási hulladékként, kérjük, tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat a készülék és tartozékai ártalmatlanítására, valamint az újrahasznosítási tevékenységek támogatására.
- Tilos az átviteli frekvencia megváltoztatása vagy növelése (beleértve további RF teljesítményerősítők felszerelését), külső antenna csatlakoztatása vagy más adóantennára való átkapcsolás engedély nélkül.
- Használat közben ne okozzon káros interferenciát a különböző legitim rádiókommunikációs üzletágaknak. Ha interferenciát észlel, azonnal hagyja abba a használatát, és a használat folytatása előtt tegyen intézkedéseket az interferencia megszüntetésére.
- A mikroteljesítményű rádióberendezések használatának el kell viselnie a különböző rádiószolgáltatások vagy az ipari, tudományos és orvosi alkalmazási berendezések sugárzási interferenciáját.
- Különleges alkalmakkor, például repülőgépeken, repülőtereken stb. történő használatkor tartsa be a vonatkozó előírásokat.

Az akkumulátor biztonsága

- Ne szerelje szét, módosítsa, ne szűrje ki vagy rongálja meg a készüléket és az akkumulátort.
- Kérjük, ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket lángnak, magas hőmérsékletnek vagy más veszélynek.
- Kérjük, ne zárja rövidre az akkumulátort a tűz elkerülése érdekében.
- Kérjük, az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki, és ne dobja háztartási hulladék közé. Ha az akkumulátort nem megfelelően dobja ki, az az akkumulátorok felrobbanását okozhatja.

Megjegyzés:

Ez a használati utasítás csak tájékoztató jellegű, a konkrét funkciók és termékképek kissé eltérhetnek a tényleges terméktől, ezért kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

