


Blitzwolf BW-JA1 kompresszor Használati utasítás




Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és használja a terméket helyesen, az abban foglalt ajánlásoknak megfelelően, ami megkönnyíti és meggyorsítja a termék megismerését.

BLITZWOLF

Termékleírás

● A gombok leírása

3. Nyomja meg az egyszer a gombot a lámpa bekapcsolásához. Nyomja meg a kétszer a gombot az SOS üzemmódba való átkapcsoláshoz. Nyomja meg a háromszor gombot a gyenge fény bekapcsolásához. Nyomja meg a négyszer a gombot a lámpa erős üzemmódba kapcsolásához. Nyomja meg ötször a gombot a piros villogó fény bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a lámpa kikapcsolásához.



1. Aktuális légnyomás
2. Elérni kívánt célérték

4. nyomás +
5. Módváltás
6. Nyomás -
7. Az egységek beállítása
8. COB sáv
9. EC5 aljzat

10. LED fény




11. Levegő kimenet
12. C típusú bemeneti port
13. USB kimeneti port

Termék paraméterek


Modell:	BW-JADA Mérés	pontosság: $\pm 1.5\text{PSI}$
Töltési bemeneti feszültség: 5V 2A	Nyomásegység: PSI, BAR, KPA, KG/CM ²	
USB kimeneti feszültség: 5V 2A	A külső gázvezeték hossza: Üzemi hőmérséklet: 320 mm $\pm$ 10	
Névleges feszültség: 14,8V	mm: -20°C~60°C	
LED világítás: LED VILÁGÍTÁS:	Termék mérete: 220*95*89mm	
5W-10W		
COB szalag fényáram értéke: Maximális felfúvási nyomás: 250 lm gyenge üzemmód, 600		
lm erős üzemmód: 150PSI		



Termék * 1



Töltőkábel * 1



Tömlő fúvóka * 1



Felfújható fúvóka * 4



Intelligens akkumulátor klipszek * 1



Tok * 1 (nem kötelező)

Kompresszor használati utasítás

Ez a termék a járművek széles skálájához alkalmas, beleértve minden típusú személygépkocsit (kivéve a teherautókat és a műszaki járműveket), motorkerékpárokat, elektromos autókat, külön böző kerékpárokat, valamint labdák, léggömbök, mentőbőjők, úszógyű rűk, felfűjható szőnyegek, kajakok és más felfűjható tárgyak felfűjására.

Ez a termék automatikus kompresszor funkcióval van felszerelve. Amikor a légnyomás eléri a szabványos értéket, a készülék automatikusan leáll, ami megkönnyíti a használatát. Ezenkívül pontos digitális kijelzőként szolgál a légnyomás mérése, alkalmas különböző alkalmazásokhoz, ahol légnyomásmérésre van szükség.

Ráadásul a termék nagy hatótávolságú LED-kijelzővel és nappali fény funkcióval van felszerelve, így sötét környezetben is gond nélkül használható.

Négy különböző kompresszor módot kínál: "autó", "motorkerékpár", "kerékpár" és "labda". Igényei szerint kiválaszthatja a megfelelő üzemmódot, és minden üzemmódnak megvan a saját alapértelmezett légnyomásértéke. Ha ezek az alapértelmezett értékek nem felelnek meg az Ön igényeinek, beállíthatja a kívánt légnyomásértéket. A beállított érték elérésekor a kompresszor automatikusan leáll, így Ön több feladatot is elvégezhet anélkül, hogy folyamatosan figyelnie kellene a szivattyúzási folyamatot.

Autó Motor kerékpár Elektromos jármű Bicikli

1. Csatlakoztassa a tartozék fűvókacsővét a kompresszor légkivezető nyílásához, és rögzítse erősen.
 2. Csatlakoztassa a fűvókát a gumiabroncs levegőszelepéhez, és rögzítse a nyomófogantyút.
 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a felfűvő bekapcsolásához. A kijelző néhányszor villogni fog, majd megjeleníti a gumiabroncsnyomás értékét.
 4. Ellenőrizze, hogy a szivattyúzási mód helyes-e, majd nyomja meg a bekapcsológombot a szivattyúzás elindításához.
 5. A kompresszor automatikusan leáll, amikor a beállított nyomásértéket eléri.
-
1. Csatlakoztassa a tartozék fűvókacsővét a kompresszor légkivezető nyílásához, és rögzítse erősen.
 2. Csatlakoztassa a fűvókát a golyós tűhöz (vagy használjon más átalakító fűvókákat szükség szerint), majd csatlakoztassa a nyomástartó szerelvényt.
 3. Győződjön meg róla, hogy a szivattyúzási mód helyes.
 4. A szivattyúzás elindításához nyomja meg a szivattyúindító gombot.
 5. A kompresszor automatikusan leáll, amikor a beállított nyomásértéket eléri.

A termék négy légnyomás egység közül választhat a felhasználó kényelme érdekében.

PSI, Bar, Kpa, Kg/cm²

Alapértelmezett abroncsnyomás minden üzemmódhoz



Kosárlabda Kerékpár Motorkerékpár Autó

0.6

2.1

2.2

2.5

Kg/cm²

Bekapcsológomb: 

- Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoláshoz.
- Nyomja meg a bekapcsolt szivattyúzás indításához/leállításához.
- Automatikusan kikapcsol 1 perc inaktivitás után.

Üzemmódok váltása: 

Ez a termék négy külön böző felfújható üzemmódot kínál a felhasználó kényelme érdekében, így a külön böző alkalmazásokhoz testre szabható. Ezek az üzemmódot a következők: "autó", "motorkerékpár", "kerékpár" és "labda". Az üzemmódot közötti váltáshoz egyszerűen nyomja meg az üzemmódot gombot.  Az alapértelmezett légnyomásérték automatikusan beállítódik az elvégzett kiválasztásnak megfelelően.

Kapcsolóegységek: 

Ez a termék négy nyomásegység közül választhat a felhasználó kényelme érdekében, lehetővé téve a preferenciák szerinti beállítást. A rendelkezésre álló egységek a következők: 'PSI', 'BAR', 'KPA' és 'kg/cm²'. Az erre a célra szolgáló gombbal válthat ezen egységek között.

Beállítási érték beállítása: 

Ez a termék alapértelmezett légnyomásértékkel van ellátva, de ha ez nem felel meg az Ön igényeinek, akkor a légnyomás beállítását manuálisan is módosíthatja. Egyszerűen csak nyomja meg a  vagy  gombokat az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Állítsa be a kívánt értéket, és várjon 3 másodpercet az automatikus beállításra. Ekkor a légpumpa nyomásbeállítási értéke a kiválasztott számra változik. A szivattyúzás megkezdéséhez ebben a szakaszban nyomja meg a bekapcsológombot.

LED kijelző: 

Ez a termék nagy hatótávolságú LED-fényekkel és nappali világítás funkcióval van felszerelve, ami biztosítja a tiszta munkavégzést a gyengén megvilágított környezetben, a sötétségtől való félelem nélkül.

A LED-világítási funkció használata a következő:

1. Nyomja meg a nap ikonját , a távoli reflektor bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a 2 gombot a távoli reflektorral ellátott SOS üzemmódba való átváltáshoz.
3. Nyomja meg a 3 gombot a gyenge fényviszonyok beállításához.
4. Nyomja meg a 4-es gombot az erős fény beállításához.
5. Nyomja meg az 5-ös gombot a LED-világítás kikapcsolásához, és nyomja meg újra az 5-ös gombot a kikapcsoláshoz.

Használati utasítás

Könnyű és könnyen hordozható, így praktikus választás a következőkhöz kirándulások, szabadtéri tevékenységek és napi szükségletek.

Ez a sokoldalú termék több funkciót is egyesít: abroncsnyomás-érzékelés, levegőfeltöltés és éjszakai világítás. Nyolcszoros védelemmel rendelkezik a biztonságos használat érdekében.

Jellemzők a következők	rendelkezik	magas	teljesítmény
szivattyúzás	akár	150	PSI és pontos

abroncsnyomás-érzékelés 0,01 Kg/cm² pontossággal. Széles hőmérséklet-tartományban, -20°C és +60°C között hatékonyan működik.

Használati utasítás a vészhelyzeti indító áramellátáshoz

Ez a termék 12V-os rendszerrel rendelkező járművekhez alkalmas. Hogyan indítsa be az autóját:

Mielőtt ezt a terméket használná autója gyors indítására, győződjön meg róla, hogy a bikázó akkumulátor megfelelően fel van töltve, általában 75%-on vagy annál magasabb szinten. A következő lépésekkel járjon el:

1. Csatlakoztassa a megfelelő akkumulátorcsipesz pozitív és negatív pólusait az autó akkumulátorának megfelelő pozitív és negatív pólusaihoz. A piros pólus a pozitív pólushoz, a fekete pólus pedig a negatív pólushoz csatlakozik.
2. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját a termék indító aljzatához.
3. Fordítsa az autó gyújtáskulcsát indító fokozatba, vagy nyomja meg az kompresszor indítógombját, hogy megpróbálja elindítani a járművet.
4. A sikeres indítás után először válassza le ezt a terméket, majd vegye le az akkumulátor pólusát az autó akkumulátoráról.
5. Ha az autó nem indul, várjon egy percet, és ismételje meg az előző lépéseket.

A működési folyamat a következőképpen foglalható össze:

1. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját ehhez a termékhez.
2. Csatlakoztassa az akkumulátor csipeszeket az akkumulátor megfelelő pontjaihoz.
3. Próbálja beindítani az autót.
4. Beindítás után kapcsolja ki a terméket.
5. Távolítsa el a csatlakozókat az autó akkumulátor pozitív és negatív pólusairól.

Óvintézkedések a vészhelyzeti áramellátáshoz

1. Minden egyes indítás előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen feltöltött, hogy elegendő energiát (több mint 75%) biztosítson.
2. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kábelcsatlakozója teljesen be van dugva a termék ECS-csatlakozójába.
3. Csatlakoztassa a piros pólust az akkumulátor pozitív (+) pólusához, a fekete pólust pedig az akkumulátor negatív (-) pólusához. Ez a lépés kulcsfontosságú.
4. A sikeres indítás után 30 másodpercen belül válassza le a terméket, majd vegye ki az akkumulátortartót.
5. Kerülni kell a folyamatos indítási kísérleteket; egy-egy indítás nem tarthat 5 másodpercnél tovább. Ha az első indítás sikertelen, várjon több mint 1 percet az újbóli indítási kísérlet előtt. Ez nagyon fontos.
6. A jármű újraindítása előtt kapcsolja ki a járműben lévő összes elektronikus eszközt, például a légkondicionálót, a világítást, a szórakoztató rendszert stb.

Fontos biztonsági információk:

- Ezt a terméket nem szabad egyedül gyermekeknek használniuk; a gyermekeknek mindig felnőttnek kell kísérnie.
- Soha ne irányítsa a készülék fúvókáját ember vagy állat szájához, füléhez, orrához vagy szeméhez!
- Ne használja a terméket játékként.
- Kerülje a termék használatát gyúlékony és robbanásveszélyes folyadékok és gázok közelében, például benzinkutak vagy benzinkutak közelében.
- A fűvés nagy nyomást generál, és fizikai melegeledést okozhat, ezért a gázvezeték leválasztásakor óvatosan kell eljárni, ha a gázvezeték felforrósodik.
- 10 perc folyamatos használat után várjon 15 percet a működés folytatása előtt. Ez segít lehűteni a készüléket és meghosszabbítja az élettartamát.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Probléma	Ok / megoldás
Nem indul	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e; 2. Ha a fenti helyzet bekövetkezik, használat előtt tölts fel az akkumulátort.
Légnyomásjelző nem pontos	1. Ellenőrizze, hogy a csőcsatlakozó és a szivattyúzás és a gumiabroncs fűvókája nem túl szoros. A szolgálati járművek esetében a csatlakozás nem lehet túl szoros, és a vizsgálathoz a csatlakozót kissé meg lehet lazítani. 2. Ellenőrizze, hogy a légnyomásmérő egység helyesen van beállítva. A felfűvócsövet lecsatlakoztathatja a gumiabroncs felfűvó fűvókáról, válassza le a légszivattyút a tápegységről, várjon 5 percet. másodpercig, majd csatlakoztassa újra a tápegységet, hogy elkezdhessük.
A dugó vagy a tápkábel túlmelegedése	1. Ha a tápkábel fel van tekerve, akkor azt teljesen ki kell tekerni; 2. Ha a gépkocsi hálózati aljzata nedves és piszkos, törölje szárazra; 3. Ha az üzemidő túl hosszú, a készüléket a következő használat előtt le kell hűteni.
A készülék kiadja egy jel hang után indítás, és majd felfüggeszti munka, és az arány abroncsnyomás kijelzők helytelen értékek.	Ha külső nyomásérzékelő van felszerelve a gumiabroncs légfűvókájára, és a nyomásérzékelő záróanyája blokkolja a megfelelő kapcsolatot a felfűvó fűvóka és a gumiabroncs fűvókája között, ez a levegő felfűvójának meghibásodásához vezethet.
A készülék elindul és megtartja a másodperceken belül	1. A kerékfűvóka külső gumiabroncsnyomásérzékelővel van felszerelve, és a gumiabroncsnyomásérzékelő ütközőanyája megakadályozza a helyes csatlakoztatást. nem a légszivattyú fűvókája és a kerékfűvóka között, amely azt eredményezi, hogy a szivattyút nem lehet feltölteni; 2. Ha a jelenlegi környezeti hőmérséklet fagypont alatt van, használjon öngyújtót, hogy kissé felmelegedjen. a gumiabroncs fűvókáját a felfűvás előtt.
A szabványos egységek átváltása	100kpa =14,5psi= 1kg = 1,01bar Az általánosan használt autók abroncsnyomása 2,3-2,5 bar.

Ha bármilyen egyéb kérdése van, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához.



Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------